Gestra

Intelligenter elektro-pneumatischer Stellungsregler





Übersetzung der Original-Betriebsanleitung **809051-00**

Inhalt 1

2.	Sicherheitshinweise		
	2.1 Allgemeine Anforderungen		
	2.2	Elektrische Sicherheitsanforderungen	
	2.3	Elektromagnetische Verträglichkeit	
3.	Technische Informationen		
	3.1	Beschreibung	
	3.2	Technische Daten	
	3.3	Materialien	o
	3.4 Programmierbare Funktionen		9
4.	Optionen		
	4.1	Manometer-Anbaublock	
	4.2	Steckkarte "Stellungsrückmeldung und Endlagenschalter"	11
	4.3	Steckkarte "Externe Spannungsversorgung"	13
	4.4	Steckkarte "HART [®] -Kommunikationsprotokoll"	16



Fortsetzung des Inhalts auf Seite 4

5.	Inst	Installation			
	5.1	Montage des Stellungsreglers SP500 – allgemeine Informationen	19		
	5.2	Schrittweise Montage des Stellungsreglers SP500 an einen linearen Antrieb	20		
	5.3	Schrittweise Montage des Stellungsreglers SP500 an einen Schwenkantrieb	24		
	5.4	Druckluftversorgung und -anschluss	28		
6.	Elek	trische Anschlüsse			
	6.1	Einleitende Bemerkungen	29		
	6.2	Anschlussbilder			
7.	Inbe	triebnahme-Schnellstart			
	7.1	2-Wege-Ventile	33		
	7.2	3-Wege-Ventile			
8.	Pro	gramm-Menü	34		
9.	Programmierung und Inbetriebnahme				
	9.1	Displayanzeige SET-UP NOW	30		
	9.2	SP500 MENU	37		
	9.3	MANOP	39		
	9.4	AUTOS – Autostartroutine	41		
	9.5	SET – Einstellung der Ventilfunktionen	45		
	9.6	TUNE – Feineinstellung der Ventilfunktionen	53		
	9.7	RUN – automatischer Betrieb	58		
	9.8	STRVL und RTIME – Ventildiagnose	60		
	9.9	RETRN – Rückkehr zum Hauptmenü SP500 MENU	61		
10.	Wartung und Fehlersuche				
	10.1	Qualität der Druckluftversorgung	62		
	10.2	Montage eines Ersatz-Filterstopfens			
11.	Wer	kseinstellungen	63		
12.	Nomenklatur Displayanzeige				
	12.1	Anzeigefunktionen des Hauptmenüs	64		
	12.2	Anzeigefunktionen des Untermenüs	66		

Allgemeine Produktinformationen

Allgemeine Anforderungen

Der fehlerfreie und sichere Betrieb des SP500-Stellungsreglers ist vom sachgemäßen Transport, der Lagerung, der Montage und der Inbetriebnahme durch qualifiziertes Personal, und dem sachgemäßen Betrieb und der sorgfältigen Wartung abhängig.

Vor der Montage, dem Betrieb oder der Wartung des Stellungsreglers ist Folgendes in Betracht zu ziehen:

- das Arbeitsumfeld,
- der sichere Zugang,
- die Lichtverhältnisse,
- die Temperatur,
- die Absperrsysteme,
- die Umgebung.

Der Stellungsregler SP500 ist mit einem Montageabstand einzubauen, der das Öffnen des Gehäuses und den elektrischen und Luftdruck-Anschluss problemlos sicherstellt. Wird der Stellungsregler an einen Antrieb angebaut, so ist zu beachten, dass die zulässige Umgebungstemperatur von -10 °C bis +80 °C nicht über- oder unterschritten wird. Der Stellungsregler hat eine Schutzart von IP65 (gemäß BS EN 60534-1 1998).

Elektrische Sicherheitsanforderungen

Der SP500 ist ein Betriebsmittel der Schutzklasse III und darf nur an eine Schutzkleinspannung (SELV) angeschlossen werden, und zwar entweder über ein 4-20mA-Stellsignal oder eine externe Spannungsversorgung. Ebenso müssen alle Stromkreise, die an die optional erhältlichen Ausgänge angeschlossen werden, die entsprechenden Richtlinien von SELV-Systemen erfüllen. Leitungen und Kabel von SELV-Stromkreisen müssen getrennt von Kabeln und Leitungen, die gefährlich hohe Spannungen führen, verlegt sein.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Produkt erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EG unter Anwendung der folgenden Normen:

- EN 61326-1: 2006
- EN 61326-2-3: 2006
- EN 55011: 1998 + A1: 1999 + A2: 2002
- EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2001
- EN 61000-4-3: 2006
- EN 61000-4-4: 2004
- EN 61000-4-5: 2006
- EN 61000-4-6: 2007
- EN 61000-4-11: 2004

Das Produkt kann von Störungen betroffen sein, wenn:

- Das Produkt oder die Verdrahtung/Verkabelung in der N\u00e4he von Rundfunksendern installiert wird. Der notwendige Abstand ist von der Sendeleistung abh\u00e4ngig.
- Mobiltelefone oder mobile Radios in einem Abstand von unter 1 Meter vom Produkt und seiner Verdrahtung/Verkabelung verwendet werden.
- Die Verkabelung neben Leistungskabeln erfolgt, die hohen Spannungsspitzen oder Stromstößen ausgesetzt sind.

2.2

2.1

3 Technische Informationen

3.1 Beschreibung

Der SP500 ist ein Stellungsregler mit smarter Technologie, der über eine Stromschleife gespeist wird und mit einem Eingangssignal von 4-20 mA angesteuert werden kann. Er ist für den Einsatz mit pneumatischen linearen Stellantrieben und mit Schwenkantrieben entwickelt worden.

Die präzise Steuerung erfolgt durch eine Stellungsrückmeldung, die den pneumatischen Ausgangsdruck automatisch variiert, um die Auswirkungen von Kegelstangenreibung und Strömungskräften zu überwinden und die gewünschte Ventilposition beizubehalten. Der momentane Hub des Stellventils wird auf dem Display in Prozent des Hubes angezeigt. Die Stellungsrückmeldung erfolgt kontaktlos über eine Hall-Sonde. Die Pneumatik arbeitet mit Piezoventiltechnologie; dies gewährleistet eine hohe Auflösung des Messwertes, Zuverlässigkeit, Unempfindlichkeit gegen Vibrationen und einen sehr geringen Luftverbrauch bei unverändertem Sollwert.

Der SP500 beinhaltet eine Reihe von smarten Funktionen, die vollständig über ein Softwaremenü mit Hilfe der integrierten Tastatur und des alphanumerischen LCDs parametriert werden können. Die Inbetriebnahme des Stellventils kann mit einer Autostartroutine durchgeführt werden. Mit dem LCD können Parameter wie Status, Status des Halbleiter-Endlagenschalters, Eingangssignal (mA) Diagnosedaten zum Stellventil eingestellt bzw. ausgelesen werden. Darüber hinaus vereinfacht das Fehlen mechanischer Verbindungen zwischen Ventilkegelstange und Stellungsregler den Montagevorgang erheblich und reduziert den Zeitaufwand. Der SP500 wird mit einem Anbausatz nach NAMUR für die Montage des Stellantriebs an Gussrahmen oder Rundsäulen ausgeliefert. Für Armaturen mit Schwenkantrieb wird ein Montagesatz nach VDI/VDE 3845 geliefert.

Der digitale SP500-Stellungsreger steht auch mit HART®-Kommunikations-Protokoll zur Verfügung. Alle Funktionen können dann über einen PC oder ein Handbediengerät konfiguriert werden.



Nr.	Teil
1.	LCD
2.	Hauptmenü mit Markierung der aktiven Funktion
3.	Anzeige Druck des Ausgangssignals
4.	Kabelverschraubung M20
5.	Klemmleiste
6.	Taste für Wert erhöhen/umschalten
7.	Taste für Wert verringern/umschalten
8.	Enter-Taste
9.	Druck der Luftversorgung des Stellungsreglers
10.	Option: Manometer-Anbaublock
11.	Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Kabelverschraubung M20 für Verdrahtung einer Stellungsrückmeldung oder eines Endlagenschalters mit 4-20 mA

- **12.** Außen liegender Erdungsanschluss
- 13. Im Gehäuse liegender Erdungsanschluss

Nr. Funktion

- 14. ^(C) zeigt an, dass alles in Ordnung ist.
- 15. ! zeigt eine Verzögerung in der Positionierung an. Diese Anzeige verschwindet, wenn die Position erreicht wurde.
- 16. Zeigt an, dass der Wert in Prozent angezeigt wird.
- 17. Zeigt an, dass der angezeigte Wert der Eingangsstrom in mA ist.
- 18. Zeigt an, dass ein Zeitwert in Sekunden angezeigt wird.
- 19. Zeigt an, dass Sie sich im Haupt-Programmiermenü befinden.
- 20. Zeigt an, dass der Stellungsregler sich im manuellen Modus befindet.
- 21. Zeigt an, dass der Stellungsregler die Autokalibrierung durchläuft.
- 22. Zeigt an, dass Sie das SET-Menü aufgerufen haben.
- 23. Zeigt an, dass der Stellungsregler sich im automatischen Modus befindet.
- 24. Zeigt an, dass Sie das TUNE-Menü aufgerufen haben.

3.2 Technische Daten

Eingangssignal		4 - 20 mA Nennwert	
Minimales Eingangssignal		3,4 mA	
Zuluftdruck	1,4-7,0 bar (5-10 psi oberhalb des Federbereichs des ausgewählten Stellungsreglers)		
Kommunikationsprotokoll	HART [®] -Kommun	kationsprotokoll, über dem Gleichstromsignal überlagert	
Druckluftqualität	Die zugeführte Druckluft	muss trocken, öl- und staubfrei sein, gemäß ISO 8573-1 Klasse 2:3:1	
Ausgangsdruck		0 bis 100 % des Eingangsdrucks	
Hubboroich	Lineare Stellantriebe	10 mm bis 100 mm	
Hubbereich	Schwenkantriebe	5° bis 120°	
Wirkung		Einfachwirkend/entlüftet bei Druckluftausfall	
Betriebstemperatur		-10 °C bis +80 °C	
Maximaler Luftdurchfluss		Unter Normalbedingungen 4,2 m³/h bei 1,4 bar ü Unter Normalbedingungen 8,5 m³/h bei 6,0 bar ü	
Luftverbrauch ohne Regeltätigkeit		Unter Normalbedingungen weniger als 0,016 m³/h	
Pneumatische Anschlüsse		NPT-Gewinde 1/4"	
Kabelverschraubung		M20	
Elektrische Anschlüsse	F	ederzugklemmleiste für Aderquerschnitt 0,2 bis 1,5 mm ²	
Schutzart		IP65	
Regel-Charakteristik		Linear, gleichprozentig (50:1) oder auf/zu (50:1)	
Auflösung (maximal)		0,1 % der Messspanne (F.S. = full scale)	
4 - 20 mA Stellungsrückmeld	dung (optional)	4 - 20 mA der Ventilstellung Toleranz $\pm 0,5$ % der Messspanne (F.S. = full scale)	
Halbleiter-Endlagenschalter	2 softwarekonfigurierte E	ndlagenschalter (optional)1 x NC	
		1 x NO	
Versandgewicht		2,2 kg	

3.3 Materialien

Teil	Material	Oberfläche	
Gehäuse und Abdeckung	Aluminium-Druckguss	Korrosionsschutzfarbe in RAL5010	
Magnetbügel	Aluminium-Druckguss		

809051-00

8

Programmierbare Funktionen

Autostart	Automatische Inbetriebnahme		
Ventiltyp	2-Wege oder 3-Wege		
% Hub	Wählbar zwischen 0 % - 100 % oder 100 % - 0 % je nach Ventil-/Antriebskonfiguration		
Wirkungsweise	Direkt oder indirekt (4 - 20 mA oder 20 - 4 mA)		
Hubbegrenzung	Einstellung der minimalen und maximalen Hubbegrenzung		
Eingangssignalbereich	4-20 mA oder Split-Range (Minimalbereich 4 mA)		
Tot-Band	Positioniergenauigkeit (min. 0,2 % bis max. 10 % des Ventilhubs)		
Dichter Abschluss	Volle Entlüftung oder Beaufschlagung bei voreingestelltem Eingangssignal		
Regelcharakteristik	Linear, gleichprozentig oder schnell öffnendes Eingangssignal zum Ventilhubverhältnis		
Hubgeschwindigkeit	Verzögert das Öffnen bzw. Schließen des Ventils		
Endlagenschalter	Softwarekonfigurierte Einstellung des Endlagenschalters (Bereich 0 - 100 %)		
Reset	Setzt alle programmierten Werte auf die Werkseinstellung zurück		
Kalibrierung	Zentrierung		
Eingangssignal	Anzeige des Eingangssignals in mA		
Automatischer Betrieb/ Entlüftung	Option des automatischen Betriebs bzw. der Entlüftung (Antrieb) während der Neuprogrammierung		
Datenaufzeichnung	Diagnoseaufzeichnung der Gesamtanzahl der Ventilhübe und abgelaufenen Betriebsstunden		

4 Optionen

4.1 Manometer-Anbaublock

Der optional erhältliche Manometer-Anbaublock (Abbildung 3) kann auch nachträglich an den Stellungsregler SP500 angebaut werden. Er ist mit zwei Manometern ausgestattet, die dem Antrieb den Druck der Zuluft und den Stelldruck der Ablassluft mitteilen. Der Manometer-Anbaublock wird mit 2 Stück M5-Innensechskantschrauben an den Stellungsregler montiert. Stellen Sie vor dem Festziehen der Schrauben sicher, dass die O-Ringe des Luftanschlusses zum Manometer-Anbaublock korrekt positioniert sind.



Steckkarte "Stellungsrückmeldung und Endlagenschalter"

Die optional erhältliche Steckkarte kann auch nachträglich in den Stellungsregler eingebaut werden, um ihn mit den Funktionalitäten der Ventil-Stellungsrückmeldung und Halbleiter-Endlagenschalter auszustatten.

Von der Steckkarte kann das 4-20mA-Ausgangssignal, welches die tatsächliche Ventilstellung repräsentiert, ausgegeben werden.

Des Weiteren enthält die Steckkarte zwei Ausgangsklemmen, die als Halbleiter-Endlagenschalter konfigurierbar sind. Der Schaltpunkt für die Schalter kann über die Software eingestellt werden.

Siehe Abschnitt 6 "Elektrische Anschlüsse" für die Verdrahtung.

Siehe Abschnitt 9.6.7 für die Konfiguration der Endlagenschalter.

Abb. 5

Die Steckkarte ist optional erhältlich und kann vor Ort eingebaut werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall die folgenden Montagehinweise:

- Öffnen Sie den Stellungsregler (Abbildung 4).
- Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
- Schalten Sie die Druckluftversorgung ab.
- Lösen Sie die Schrauben von der Steckkarte (siehe Abbildung 5).

- Klappen Sie das Mainboard nach vorne und setzen Sie die Steckkarte ein (siehe Abbildungen 6, 7, 8 und 9).
- Klappen Sie das Mainboard wieder zurück. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest und schließen Sie den Stellungsregler. Schalten Sie die Druckluft- und Spannungsversorgung wieder ein.



Steckkarte "Externe Spannungsversorgung"

Der SP500 kann auch mit einer optionalen Steckkarte für eine 24-V-Spannungsversorgung ausgestattet werden. Es handelt sich um einen 4-Draht-Anschlussplan: 2 Drähte für die Stromschleife und 2 Drähte für die Spannungsversorgung über eine externe 24-V-Spannung. Dadurch wird der Spannungsabfall in der Stromschleife drastisch verringert. Bei Speisung über die Stromschleife (2-Draht) beträgt der Abfall 7 V, bei Verwendung der 4-Draht-Konfiguration wird dieser auf 1 V reduziert.

Diese Steckkarte ist nützlich, wenn zahlreiche Instrumente an ein und dieselbe Stromschleife angeschlossen sind. Tatsächlich könnte es in diesem Fall vorkommen, dass der Gesamt-Spannungsabfall in der Schleife höher ist als der maximale Spannungsabfall, den die Steuerung (SPS) handhaben kann.

Siehe Abschnitt 6 "Elektrische Anschlüsse" für die Verdrahtung.

Die Steckkarte ist optional erhältlich und kann vor Ort eingebaut werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall die folgenden Montagehinweise:

- Öffnen Sie den Stellungsregler (Abbildung 10).
- Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
- Schalten Sie die Druckluftversorgung ab.
- Lösen Sie die Schrauben der Steckkarte (siehe Abbildung 11).



- Klappen Sie das Mainboard nach vorne und setzen Sie die Steckkarte ein (siehe Abbildungen 12 und 13).
- Ziehen Sie den Jumper J4 ab (Abbildung 14).



- Setzen Sie die Steckkarte f
 ür die externe Spannungsversorgung ein. Stecken Sie den Jumper J4 ein (siehe Abbildungen 15 und 16).
- Klappen Sie das Mainboard wieder zurück. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest und schließen Sie den Stellungsregler. Schalten Sie die Druckluft- und Spannungsversorgung wieder ein.

Sobald die Steckkarte montiert ist, versorgen Sie den Stellungsregler unter Berücksichtigung des 4-Draht-Anschlussbilds mit Strom (siehe Abschnitt 6.2.3 "Elektrischer Anschluss mit 4 Drähten"). Bei einer Speisung nach dem standardmäßigen 2-Draht-Anschluss funktioniert der Stellungsregler nicht.



4.4 HART®-Steckkarte

Für den Stellungsregler steht eine Steckkarte zur Verfügung, die eingebaut werden kann, um die Kommunikation über das HART[®]-Protokoll zu ermöglichen. Auf diese Weise kann der Stellungsregler mit Hilfe eines PCs oder eines Handbediengeräts per Fernzugriff konfiguriert und bedient werden. Spezifische Details zum SP500 in der HART[®]-Ausführung können auf der GESTRA-Homepage abgerufen werden.

Die Steckkarte ist optional erhältlich und kann vor Ort eingebaut werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall die folgenden Montagehinweise:



- Klappen Sie das Mainboard nach vorne und setzen Sie die Steckkarte ein (siehe Abbildungen 19 und 20).
- Ziehen Sie den Jumper J14 ab (Abbildung 21).



- Setzen Sie die HART®-Steckkarte ein (siehe Abbildung 22).
- Stecken Sie den Jumper J14 ein (siehe Abbildung 23).
- Klappen Sie das Mainboard wieder zurück. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest und schließen Sie den Stellungsregler. Schalten Sie die Druckluft- und Spannungsversorgung wieder ein.



Installation 5

Montage des Stellungsreglers SP500

Allgemeine Informationen

Vorab-Kontrolle – Kontrollieren Sie vor der Montage des Stellungsreglers SP500 an einen Stellantrieb und der Inbetriebnahme den Leichtlauf der Kegelstange von Ventil und Antrieb. Der Leichtlauf der Kegelstange kann durch Einsatz eines Filters/Reglers, der vor dem Antrieb eingebaut wird, erreicht werden. Druck der Zuluft ist schrittweise zu erhöhen und so zu wählen, dass die Kegelstange den vollen Hub durchfahren kann. Reibungskräfte und ruckartige Bewegungen der Kegelstange sind vor Montage des SP500-Stellungsreglers an den Stellantrieb zu untersuchen und zu beseitigen.

- 5.1.1 Für die Montage an Linearantriebe (Säule oder Gussrahmen) wird der SP500-Stellungsregler mit einem NAMUR-Anbausatz ausgeliefert. Für die Montage an Schwenkantriebe wird der Stellungsregler mit einem Anbausatz gemäß VDI/VDE 3845 ausgeliefert.
- **5.1.2** Der SP500 hat die Schutzklasse IP65 und darf nur in einer Umgebung mit einer Umgebungstemperatur von -10 °C bis +80 °C eingesetzt werden.
- **5.1.3** Vor Montage und Inbetriebnahme des Stellungsreglers SP500 ist die korrekte Montage des Antriebs mit dem Ventil zu kontrollieren. Beachten Sie hierzu die Anweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung von Ventil und Antrieb.

5.1

5.2 Schrittweise Montage des Stellungsreglers SP500 an einen linearen Antrieb



Abb. 24 Anbausatz für Linearantriebe mit Säule



Abb. 25 Anbausatz für Linearantriebe mit Gussrahmen

- 5.2.2 Schieben Sie den Bügel (2) so weit nach links oder rechts, bis die korrekte Position erreicht ist (siehe Abbildung 26). Bei Verwendung eines GESTRA-Antriebs ist die richtige Position in den Magnetbügel eingepresst (siehe Abbildung 27).
- **5.2.3** Wird kein GESTRA-Antrieb verwendet, schieben Sie den Bügel bis zu Abstand '**A**'. Der Abstand zwischen der Innenseite der Montageplatte und dem Mittelpunkt des Magnets beträgt 25 mm (Abbildung 28).





- **5.2.4** Befestigen Sie die Montageplatte des Stellungsreglers locker am Antrieb. Siehe Abbildung 29 für Linearantriebe mit Säule. Für Linearantriebe mit Gussrahmen, siehe Abbildung 30.
- 5.2.5 Befestigen Sie die Schutzplatte an der Rückseite des SP500-Stellungsreglers (siehe Abbildungen 31 und 32).



- 5.2.6 Verbinden Sie den Stellungsregler locker mit der Montageplatte (siehe Abbildungen 33 und 34).
- 5.2.7 Stellen Sie den Stellungsregler SP500 mit der Montageplatte an Stellantrieben mit Säulen durch vertikales Verschieben grob in die Mitte des Antriebs/Ventilhubs (Abbildung 30). Dieses mittige Befestigen des Stellungsreglers ist jedoch für dessen Funktion nicht zwingend notwendig. Unbedingt notwendig für einen einwandfreien Betrieb ist, dass der Hub B des Magneten sich innerhalb des linearen Arbeitsbereichs des Sensors, Hub A, befindet, d. h. der vertikalen Dimension, die auf dem Stellungsreglergehäuse markiert ist (siehe Abbildung 35).
- 5.2.8 Nachdem der Stellungsregler SP500 mit der Montageplatte korrekt positioniert wurde, ziehen Sie die Sechskantschraube (5) am Stellantrieb mit Gussrahmenmontage (Abb. 33) mit einem Anzugsmoment von 10 12 N m fest. Bei Stellantrieben mit Säulenmontage ziehen Sie die U-Bügelmuttern (6) (Abb. 36) mit einem Anzugsmoment von 10 12 N m fest.

Schutzblech



5.3

Schrittweise Montage des Stellungsreglers SP500 an einen Schwenkantrieb

5.3.1 Montage des SP500-Stellungsreglers an einen ¼-Schwenkantrieb.





Abb. 40



5.3.2 Richten Sie den Magneten wie in den Abbildungen 43 und 44 dargestellt aus und ziehen Sie die Schraube fest, um ihn in seiner Position zu sichern. Der Abstand zwischen Magnet und Stellungsregler sollte zwischen 5 und 14 mm betragen.

Für Antriebe mit Arbeitsrichtung im Uhrzeigersinn siehe Abbildung 43.

Für Antriebe mit Arbeitsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn siehe Abbildung 44.

Die Bewegung des Magnets wird immer zwischen ${\bf C}$ und ${\bf D}$ sein. Dieser Arbeitsbereich wird vom Hallsensor vorgegeben.

Abb. 43 Position des Magnets bei einem Antrieb mit Arbeitsrichtung im Uhrzeigersinn; Blick auf die Unterseite des Stellungsreglers.



Abb. 44

Position des Magnets bei einem Antrieb mit Arbeitsrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn; Blick auf die Unterseite des Stellungsreglers.

Druckluftversorgung und -anschluss

ACHTUNG: Der Druck der Zuluft darf nicht größer als der maximal zulässige Druck des Antriebs sein. Der Druckluftanschluss für das Ein- und Ausgangssignal zum Antrieb ist ein 1/4"-NPT (Abbildung 45).

Der Druck der Zuluft kann zwischen 1,4 und 6 bar Ü betragen. Die Druckluft muss frei von Öl und Staub gemäß IEC 60770 sein. Die Druckluftversorgung kann Spuren von Schmutz, Rost, Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen mit sich führen, die das Innere des Stellungsreglers verschmutzen können. Deswegen ist es unbedingt notwendig, einen Filter/Regler vor den Stellungsregler in die Druckluftversorgung einzubauen.

Der Filter/Regler sollte mit einem Koaleszenzfilter ausgestattet sein, wie zum Beispiel Typ MPC2 von GESTRA bzw. es sollten geeignete Druckluftleitungen verwendet werden.



Elektrische Anschlüsse 6

Einleitende Bemerkungen zur Verdrahtung

Es wird dringend empfohlen, für den elektrischen Anschluss geschirmte Leitungen zu verwenden. Werden ungeschirmte Leitungen eingesetzt, so können in einem HF-Feld von 10 V/m Fehler von bis zu ± 5 % der gemessenen Stellung auftreten. Beim Einsatz geschirmter Leitungen ist das eine Ende des Schirms auf die Masse des Schaltschranks aufzulegen. Der Widerstand zwischen Masse und Schirm muss kleiner 1 Ω betragen.

In Leichtindustrieanwendungen, in denen das den Stellungsregler umgebende HF-Feld unter 3 V/m beträgt, können auch ungeschirmte Leitungen eingesetzt werden.

Die Kabel und Leitungen sind nach BS 6739 – Messgeräte in Prozesssteuerungssystemen: Geräteanordnung bzw. der entsprechenden örtlichen Norm zu installieren.

Anschlussbilder

6.2.1 Klemmleiste



Abb. 46

Nr.	Pol	Beschreibung		
1	+	24 V ovterno Sponnungovoroorgung	Steckkarte "24 V Spannungsversorgung (PWS)"	
2	-			
3	+	Eingengeeignel 4.20 mA		
4	-	Eingangssignal 4-20 mA	wandoard	
5	+	Endlegeneebolter 1	Steckkarte "Stellungsrückmeldung und Endlagenschaltereinheit (RTX)"	
6	-	Endlagenschalter		
7	+	Endlogonocholtor 2		
8	-			
9	+	4 20mA Stallungarückmaldung		
10	-	4-2011A Stelluligs uckneidulig		

6.2

6.1

6.2.2 Stellsignal-Stromkreis mit einem Stellungsregler

Der SP500 wird durch das 4-20 mA Eingangssignal mit Spannung versorgt. Das Eingangssignal muss mindestens 3,6mA betragen, um die Funktionalität des Stellungsreglers zu gewährleisten.

Minimaler Strom		3,6 mA
Maximaler Strom		30 mA
Mauinalan Orangun na hfall	ohne HART®-Steckkarte	< 7 V
Maximaler Spannungsabtall	mit HART [®] -Steckkarte	< 7,4 V
Überspannungsschutz		bis zu 30 V DC
Verpolschutz		bis zu 30 V DC



Abb. 47

6.2.3 Stellsignal-Stromkreis mit mehreren Stellungsreglern





Werden im Stellsignal-Stromkreis mehrere Stellungsregler in Serie geschaltet, so muss die Quelle des 4-20 mA Stellsignals in der Lage sein, mindestens 7 V bei 20 mA pro Stellungsregler auszugeben. Bei einer Split-Range-Regelung mit zwei Stellungsreglern reicht es in der Regel aus, wenn die Quelle des Stellsignals eine Ausgangsspannung von 14 V aufweist.

Ist der SP500 mit einem HART[®]-Modul ausgerüstet, so beträgt der Spannungsabfall pro Stellungsregler 7,4 V statt 7,0 V.

4-Draht-Anschluss

lst die Steuerung nicht in der Lage die geforderte Spannung zu liefern, ist es möglich durch Anschluss der optional erhältlichen Steckkarte "24 V Spannungsversorgung (PWS)" an die Klemmen 1 und 2 die für den Betrieb des Stellungsreglers notwendige Versorgungsspannung in einen oder mehrere Stellungsregler einzuspeisen. Der Spannungsabfall liegt dann am Stellungsregler bei 1 V mit einer Impedanz von 50 Ω.



Abb. 49 Split-Range mit zwei Stellungsreglern

Bitte beachten: Für diese Konfiguration muss die zusätzlich zum Stellungsregler erhältliche PWS-Steckkarte in den Stellungsregler eingebaut sein. Wird die PWS-Steckkarte nachträglich bestellt und vor Ort eingebaut, so ist vor Montage der Steckkarte der Abschnitt 4.3 zu beachten.



Tabelle 1

Ausgang	Versorgung	Impedanz	Schaltstrom im Durchgang	Stromverbrauch beim Sperren
Endlagenschalter TS1	18 - 30 V DC	1,8 kΩ	13 mA	1 mA bei 24 V
Endlagenschalter TS2	18 - 30 V DC	1,8 kΩ	13 mA	1 mA bei 24 V
4 - 20 mA	8 - 30 V DC	-	-	-

Inbetriebnahme-Schnellstart

2-Wege-Ventile

Die folgende Anweisung gilt für Stellungsregler, die oberhalb des 2-Wege-Ventil-Sitzes montiert wurden und das Durchgangsventil mit einem pneumatischen Stellantrieb ausgestattet ist. Die Wirkungsweise des Stellungsreglers ist direkt wirkend (DIR) mit einem 4 - 20 mA Eingangssignal. Diese Anweisung behandelt keine optionalen Parameter zur Einstellung von Ventil-Funktionen (d. h. nur werkseitige Einstellungen).

Hinweis: Bei der Verwendung von pneumatischen Antrieben der Serie PN5100 und PN6100 müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden. (Siehe dazu Abschnitt 9.5.2.)

- **7.1.1** Stellungsregler wie in Abschnitt 5 und 6 beschrieben montieren und Zuluft- und Druckluftrohrleitung wie in Abschnitt 5.4 beschrieben anbringen.
- 7.1.2 Beaufschlagen Sie das Eingangssignal mit mindestens 3,6 mA. Nun sollte das Display SET-UP NOW anzeigen.
- 7.1.3 Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile vor dem Stellgerät geschlossen sind.
 Halten Sie die Taste C 3 Sekunden gedrückt, um in das Hauptmenü SP500 MENU zu gelangen.
 Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.
- 7.1.4 Drücken Sie die Taste ▼, um in das Menü MANOP ZU GELANGEN.
- 7.1.5 Um den Handbetrieb (MCTL) auszuwählen, halten Sie die Taste 🕻 3 Sekunden lang gedrückt.
- 7.1.6 Nun kann mit den beiden Tasten ▲ oder ▼ die Ventilkegelstange auf- oder zugefahren werden. Stellen Sie sicher, dass das Ventil den Nennhub ohne Blockierung durchfahren kann. Im Display erscheint FILL (Antrieb wird mit Druckluft beaufschlagt) oder VENT (Antrieb wird entlüftet), je nach dem, welche Taste gedrückt ist. Entfernen Sie jegliche Blockierung, bevor Sie mit Abschnitt 7.1.7 fortfahren.
- 7.1.7 Drücken Sie die Taste (), um in das Menü MANOP im Hauptmenü zu gelangen.
- 7.1.8 Drücken Sie die Taste ▼, um in den Autostartmodus AUTOS zu gelangen.
- 7.1.9 Halten Sie die Taste (C) 3 Sekunden gedrückt, um die Autostartroutine zu starten. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten. I im Display zeigt an, dass die Autostartroutine nicht fehlerfrei beendet werden konnte.

Die Autostartroutine kann jederzeit durch Drücken der Taste () abgebrochen werden. Nach dem Abbruch der Autostartroutine werden **ABORT** und **! angezeigt**. Nach erfolgreichem Durchlauf der Autostartroutine kehrt das Programm automatisch zu **AUTOS** im Hauptmenü zurück. und auf dem Display wird ein () angezeigt. Anschließend kann zu **RUN** im Hauptmenü gewechselt werden.

- 7.1.10 Um in das Menü RUN im Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste ▼ dreimal.
- 7.1.11 Halten Sie die Taste () 3 Sekunden gedrückt, um den Automatikbetrieb einzuleiten. Das Stellgerät wird nun seinen Hub abhängig vom Stellsignal (Eingangssignal) einnehmen. Der Hub, den das Stellventil eingenommen hat, wird auf dem Display in Prozent angezeigt. Nun kann das Gehäuse des Stellungsreglers geschlossen und die Schrauben können festgezogen werden.

3-Wege Ventile (Einstellung des Hubs (TRAVL) 0 - 100 %, siehe Abbildungen 27 und 28)

Führen Sie die Schritte im Abschnitt 7.1.9 durch.

- 7.2.1 Drücken Sie nach dem erfolgreichen Durchlauf der Autostartroutine die Taste ▼, um zu SET im Hauptmenü zu gelangen.
- 7.2.2 Drücken Sie die Taste (), um in das Menü VALVE TYPE (Ventiltyp) zu gelangen. Drücken Sie im Anschluss die Taste (), um VALVE 3-PORT (3-Wege-Ventil) auszuwählen.
- 7.2.3 Drücken Sie die Taste C , um VALVE 3-PORT (3-Wege-Ventil) auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste C , um zu SET im Hauptmenü zurückzukehren.
- 7.2.4 Um in das Menü RUN im Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste ▼ zweimal. Gehen Sie wie in Abschnitt 7.1.11 beschrieben vor.

7.1

8 Programm-Menü



IM-P385-02-DE-ISS1 CTLS



9 Programmierung und Inbetriebnahme

9.1 Displayanzeige "Set-up now"

Hinweise zur Parametrierung

Der an dieses Regelventil angebaute Stellungsregler muss parametriert werden. Für die Einstellung des Stellungsreglers ist ein Eingangssignal von mindestens 3,6 mA erforderlich. Um den Stellungsregler zu parametrieren, ist es notwendig das Hauptmenü SP500 MENU aufzurufen und die Autostartroutine AUTOS auszuführen bevor das Regelventil in den Automatikbetrieb gestellt wird.

Das vollständige Menü des Stellungsreglers ist im Abschnitt 8 dargestellt und kann während der Inbetriebnahme zu Hilfe genommen werden. Auf dem Display wird die aktive Funktion des Hauptmenüs markiert angezeigt.

Um das Hauptmenü SP500 MENU aufzurufen, halten Sie die Taste (3 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Das Hauptmenü beinhaltet:

- **SP500 MENU** Anzeige der aktuellen SW-Version, Kontrolle der Montageposition, Reset auf die Werkseinstellungen.
 - MANOP Manuelle Einstellung des Ventilhubs (Ventil auf- oder zufahren).
 - AUTOS Automatikbetrieb. Zeigt den momentanen Ventilhub in % an.
 - **SET** Einstellung des Ventiltyps, der Wirkungsweise, des Endlagenschalters und des Eingangssignalbereichs.
 - **TUNE** Einstellung des Tot-Bands, dicht schließen, der Regel-Charakteristik, der Stellgeschwindigkeit und der Halbleiter-Endlagenschalter.
 - RUN Aktiviert den Automatikbetrieb; zeigt das Eingangssignal, den Nennhub und die Betriebsstunden an. Aus diesem Menü kann wieder in das Hauptmenü SP500 MENU gesprungen werden.

Hinweis: Die Funktionen SET, TUNE und RUN arbeiten restriktiv und können nur aufgerufen werden, wenn die Autostartroutine (AUTOS) erfolgreich beendet wurde.

SP500 MENU



Abb. 53

• Hinweise zur Parametrierung

Sie befinden sich nun im Menü SP500 MENU.

Der SP500 hat folgende Funktionen:

- 1. Anzeige der aktuellen Software-Version (VER--).
- 2. Kalibrierung der Position (CALIB).
- 3. Zurücksetzen der Einstellungen auf die Werkseinstellung (RESET).
- 4. Beibehalten der Einstellungen im temporären Speicher (RTAIN).
- 5. Wiederherstellung der zuvor gespeicherten Einstellungen (RETRN).

Um die Einstellung (CALIB) zu kontrollieren, halten Sie die Taste (3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Über das Untermenü CALIB kann auch auf die Funktionen RESET/ RTAIN/RETRN zugegriffen werden.

Um die aktuelle Software-Version (VER-.--) anzuzeigen, drücken Sie die Taste ℂ. Um in den Handbetrieb (MANOP) zu gelangen, drücken Sie die Taste ▼.

9.2.1 VER -.-- Software-Version

• Hinweise zur Parametrierung

Um die aktuelle Software-Version (VER-.--) anzuzeigen, drücken Sie die Taste C. Drücken Sie die Taste C, um in das Menü SP500 MENU zurückzukehren. Das Display kehrt nach 10 Sekunden automatisch in das Menü SP500 MENU zurück.

9.2.2 CALIB - Kalibrierung der Montageposition

• Hinweise zur Parametrierung

Um zu **CALIB** zu gelangen, halten Sie die Taste (C 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Sie befinden sich nun im Kalibrierungsmodus. Das LCD zeigt die Magnetposition in Bezug auf die Sensorplatine des Stellungsreglers in % ohne Offset bzw. Korrektur angezeigt.

Wenn das LCD 0 % anzeigt, befindet sich der Magnet in der Nähe der Unterseite des Stellungsreglergehäuses. Bei 50 % befindet sich der Magnet vor dem Kreuz, das auf der Rückseite des Stellungsreglers eingepresst ist. Bei 100 % ist der Magnet in etwa mit der Oberseite des Stellungsreglergehäuses ausgerichtet.

Die gewünschte Einstellung liegt bei 50 % mit dem Ventil auf halber Hubposition. Mit den Tasten ▲ und ▼ kann das Auffahren des Antriebs justiert werden. Auf diese Weise kann die Montageposition geprüft und bei Bedarf geändert und erneut geprüft werden, um eine korrekte Zentrierung des Stellungsreglers zu gewährleisten.

Drücken Sie die Taste (), um zu RESET/RTAIN/RETRN zu gelangen.

9.2.3 RETRN - RTAIN - RESET

Hinweise zur Parametrierung

Mit diesen Funktionen können zuvor permanent gespeicherte Werte wiederhergestellt (**RETRN**), im temporären Speicher gespeicherte Werte beibehalten (**RTAIN**) oder alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden (**RESET**). Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um **RETRN**, **RTAIN** oder **RESET** auszuwählen. Zum Aufrufen gehen Sie wie folgt vor:

RETRN: Wählen Sie **RETRN**, um temporäre Änderungen parametrierter Werte zu verwerfen und drücke Sie die Taste (), um in das Menü **SP500 MENU** zurückzukehren.

RTAIN: Wählen Sie **RTAIN**, um temporäre Änderungen parametrierter Werte beizubehalten und drücken Sie die Taste C, um in das Menü **SP500 MENU** zurückzukehren.

RESET: Mit dieser Funktion werden alle Werte auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Im Anschluss wird **SET UP NOW** aufgerufen. Halten Sie die Taste C 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Hinweise zur Inbetriebnahme

- RETRN Werden Änderungen an den Einstellungen vorgenommen, so werden diese geänderten Einstellungen vorläufig im temporären Speicher gespeichert. Sollen diese Werte dauerhaft gespeichert werden, müssen Sie in das Menü RUN im Hauptmenü wechseln und die Taste C3 Sekunden gedrückt halten. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die temporären Änderungen nicht speichern möchten, wählen Sie RETRN und drücken Sie die Taste C, um in das Menü SP500 MENU zurückzukehren.
 - **RTAIN** Werden Änderungen an den Einstellungen vorgenommen, so werden diese geänderten Einstellungen vorläufig im temporären Speicher gespeichert. Wenn Sie diese Änderungen speichern möchten, wählen Sie **RTAIN** und drücken Sie die Taste **()**, um in das Menü **SP500 MENU** zurückzukehren.

Sollen diese temporären Änderungen im permanenten Speicher gespeichert werden, müssen Sie das Menü RUN im Hauptmenü aufrufen und die Taste () 3 Sekunden gedrückt halten. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

RESET Mit dieser Funktion kann der Stellungsregler in die Werkseinstellung (siehe Abschnitt 9) zurückgesetzt werden. Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Stellungsregler an ein anderes Regelventil montiert wird. Nach einer Montage des SP500-Stellungsreglers an ein Regelventil oder Neujustage ist das Aufrufen der Autostartroutine (**AUTOS**) notwendig.

Eine Zurücksetzung (RESET) auf die Werkseinstellung kann aber auch im Zuge einer Wiederinbetriebnahme des Ventils erforderlich sein.

Um den Stellungsregler auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, wählen Sie **RESET** und halten Sie die Taste **C** 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

MANOP



Abb. 54

• Hinweise zur Parametrierung

Um den Handbetrieb (**MCTL**) auszuwählen, halten Sie die Taste **C** 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Um die Eingangsstrom-Kalibrierung (C-CAL) aufzurufen, drücken Sie die Taste C. Drücken Sie die Taste C, um zu MANOP zurückzukehren.

Drücken Sie in MANOP die Taste ▼, um zum Autostart (AUTOS) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bevor die Autostartroutine (**AUTOS**) gestartet wird, kontrollieren Sie im Handbetrieb (**MCTL**) durch vollständiges Auf- und Zufahren des Antriebs, ob das Ventil den Nennhub ohne Blockierung durchfahren kann. Der Handbetrieb ist z. B. während der Inbetriebnahme nützlich, um die Ventilstellung manuell zu kontrollieren oder wenn es Probleme mit den Eingangssignalen gibt.

9.3.1 MCTL – Handbetrieb

• Hinweise zur Parametrierung

Im Handbetrieb kann der Antrieb manuell auf- und zugefahren werden. Durch Drücken der Taste ▲ wird der Antrieb hochgefahren und durch Drücken der Taste ▼ zugefahren. Die Stellgeschwindigkeit kann durch Drücken und Halten der Taste ▲ oder ▼ erhöht werden.

Vor Durchführung der Autostartroutine (AUTOS) wird das Display FILL oder VENT anzeigen.

Nach Abschluss der Autostartroutine AUTOS wird im Display der momentane Ventilhub in % angezeigt.

Handbetrieb (MCTRL) - Funktion "Dicht schließen"

Um das Ventil in die Geschlossen-Stellung zu fahren, halten Sie die Taste ▼ gedrückt. Bei einem Hub von 0 % wird am Display das ! erscheinen und blinken, um die Hubgrenze anzuzeigen. Um die Funktion "Dicht schließen" zu aktivieren, lassen Sie die Taste ▼ los und drücken Sie die Taste ▼ erneut. Der Antrieb wird vollständig entlüftet, um das Ventil dicht zu schließen.

Dies gilt auch für die Ventilstellung auf 100 %: Lassen Sie die Taste ▲ los und drücken Sie die Taste ▲ erneut, um den Antrieb vollständig zu entlüften und das Ventil dicht zu schließen.

Handbetrieb (MCTRL) – Endlagenschalter

Im Handbetrieb werden die Endlagenschalter außer Kraft gesetzt. Deshalb ist es gegebenenfalls im Gegensatz zur Autostartroutine (**AUTOS**) möglich, den vollen Hub von 0 bis 100 % zu durchfahren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bevor die Autostartroutine (**AUTOS**) gestartet wird, ist im Handbetrieb (MCTL) durch vollständiges Auf- und Zufahren des Antriebs zu kontrollieren, ob das Ventil den Nennhub ohne Blockierung durchfahren kann. Der Handbetrieb ist z. B. während der Inbetriebnahme nützlich, um die Ventilstellung manuell zu kontrollieren oder wenn es Probleme mit den Eingangssignalen gibt.

9.3.2 C-CAL – Eingangsstrom-Kalibrierung

• Hinweise zur Parametrierung

Mit C-Cal kann das Eingangssignal (4 - 20 mA) schnell und einfach kalibriert werden.

Durchführung der Kalibrierung:

- 1. Rufen Sie C-CAL auf und drücken Sie die Taste ▼ und anschließend die Taste C.
- 2. Legen Sie an den Eingang des Stellungsreglers ein 4mA-Signal an und drücken Sie die Taste. ${
 m C}$
- 3. Legen Sie an den Eingang des Stellungsreglers ein 12mA-Eingangssignal an und drücken Sie die Taste. ${f C}$
- 4. Legen Sie an den Eingang des Stellungsreglers ein 20mA-Signal an und drücken Sie die Taste. 🕻

Erscheint im Display die Meldung "**ERROR**", so wurde die Kalibrierung abgebrochen. Der Grund dafür ist, dass das angelegte Signal zu weit vom erwarteten Wert entfernt ist. Prüfen Sie, ob wirklich 4 mA, 12 mA oder 20 mA am Eingang des Stellungsreglers angelegt wurden. Durch Drücken der Taste C kehren Sie zu C-CAL zurück.

Erscheint im Display die Meldung "OK", so wurde die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen. Durch Drücken der Taste C kehren Sie zu C-CAL zurück.

Die Kalibrierung des Eingangsstroms sollte nach Möglichkeit übernommen werden, um zu gewährleisten, dass der erzeugte Eingangsstrom und der abgelesene Wert des SP500 übereinstimmen.

Angenommen, die folgende Tabelle zeigt das von einer SPS oder PLS erzeugte Eingangssignal im Vergleich zu dem vom SP500 gelesenen Eingangssignal.

Sollwert	Stellsignal von SPS	Gemessener Strom vom SP500
0 %	3,6 mA	3,8 mA
50 %	12 mA	12,2 mA
100 %	20 mA	20,2 mA

Bei einem Sollwert von 0 % erzeugt die SPS somit ein Signal von 3,6 mA anstatt 4 mA. Nachdem C-CAL ausgeführt wurde, kalibriert der SP500 den gemessenen Strom neu, um den Fehler auszugleichen.

Sollwert	Stellsignal von SPS	Gemessener Strom vom SP500
0 %	3,6 mA	4 mA
50 %	12 mA	12 mA
100 %	20 mA	20 mA

Durch die Kalibrierung wird nun ein perfektes Zusammenspiel zwischen dem Sollwert der SPS und dem Sollwert des SP500 gewährleistet (d. h. dem Eingangsstrom, den der SP500 gemessen hat).

AUTOS – Autostartroutine



Abb. 55

• Hinweise zur Parametrierung

Die folgenden Funktionen können über AUTOS aufgerufen werden:

1. Autostartroutine (AUTOS). 2. Anzeige des Hubs in % (TRAVL).

AUTOS

Die Autostartroutine dauert ca. 1 bis 3 Minuten.

Halten Sie die Taste () 3 Sekunden gedrückt, um den Autostart zu starten. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Anschließend signalisiert das Aufblinken von **AUTOS** im Display, dass die Autostartroutine aktiv ist.

Nach erfolgreicher Beendigung der Autostartroutine kehrt das Programm automatisch zu **AUTOS** im Hauptmenü zurück und das Display zeigt ⁽¹⁾) an. Wird die Autostartroutine nicht erfolgreich abgeschlossen, weist ein blinkendes ! im Display darauf hin.

Treten während des Durchlaufs der Autostartroutine **AUTOS** mechanische Probleme auf, so wird die automatische Inbetriebnahme abgebrochen und im Display wird **ABORT** angezeigt.

Die Autostartroutine kann auch während des Durchlaufs unverzüglich durch Drücken der Taste $\mathbb C$ abgebrochen werden. Anschließend wird **ABORT** zusammen mit einem blinkenden ! im Display angezeigt.

Fehlermeldungen:

ERROR 1	Kupplung zwischen Antrieb und Stellungsregler hat ein mechanisches Problem. Die Montage der Kupplung ist zu überprüfen und ggf. zu ändern.
ERROR 2	Druck der Zuluft zu gering für die Ventilbewegung. Prüfen, dass der Druck der Zuluft ausreicht, um die Federkraft des Antriebs zu überwinden. Ein am Stellungsregler angebauter Manometerblock erleichtert die Fehlersuche.
ERROR 3	Antrieb wird nicht entlüftet. Kontrolle auf Behinderungen der Ventilkegelstange und an der Entlüftung des Antriebs.
ERROR 4	Der gemessene Hub ist kleiner als der zulässige Mindesthub von - 10 mm für Linearantriebe und 5° für Schwenkantriebe (Ausgang 1 und Ausgang 2 für doppeltwirkende Anwendungen).
ABORT	Mechanische Probleme während des Durchlaufs der Autostartroutine oder Abbruch der automatischen Inbetriebnahme durch Drücken der Taste C.

Nachdem die Autostartroutine erfolgreich beendet wurde, ist es möglich die Funktionen im Hauptmenü SET, TUNE und RUN aufzurufen. Drücken Sie die Taste ▼, um diese Funktionen aufzurufen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Bevor die Autostartroutine gestartet wird, kontrollieren Sie im Handbetrieb durch vollständiges Auf- und Zufahren des Antriebs, ob das Ventil den Nennhub ohne Blockierung durchfahren kann. Die Autostartroutine ist eine automatische Inbetriebnahme des Stellungsreglers, in der der maximale Ventilhub, die Signalrückmeldung, die Regel-Charakteristik, die Fülldauer, die Entlüft-Dauer des Antriebs usw. ermittelt wird. Diese Daten werden gespeichert und zusammen mit der integrierten Software des Stellungsreglers so kombiniert, dass der Stellungsregler mit dem Stellgerät (Antrieb und Ventil) eine optimale Leistung erreicht.

Die Autostartroutine dauert ca. 1 bis 3 Minuten, abhängig vom Druck der Zuluft, der Antriebsgröße usw. Die Autostartroutine muss am Beginn oder dann, wenn die Leistung des Ventils nicht zufriedenstellend ist, durchgeführt werden.

9.4.1 TRAVL - Anzeige des Hubs in %

• Hinweise zur Parametrierung

Drücken Sie die Taste (), um TRAVL aufzurufen.

Die Anzeige des Ventilhubs in % kann ausgewählt werden, und zwar in einem Bereich von 0 - 100 % oder 100 - 0 %. Werkseinstellung: 0 - 100 %.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste (), um zu AUTOS zurückzukehren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die Auswahl der Anzeige des Ventilhubs in **%** ist von der Ventil- und Antriebskonfiguration abhängig. In den Abbildungen 56 bis 59 (Seiten 41 und 42) und Abbildungen 60 und 61 (Seite 43) finden Sie Hinweise zur Auswahl. Wenn nach Abschluss der Autostartroutine **AUTOS** eine Änderung an **TRAVL** vorgenommen wird, muss erneut eine **Autostartroutine** durchgeführt werden.





Display = 100 %

Abb. 56 2-Wege-Ventil, Öffner - TRAVL-Einstellung = 0 bis 100 %



Abb. 57 2-Wege-Ventil, Schließer - TRAVL-Einstellung = 0 bis 100 %



Abb. 58 2-Wege-Ventil, Schließer - TRAVL-Einstellung = 100 % bis 0 %





Display = 100 %

Display = 0 %

Abb. 59 2-Wege-Ventil, Öffner - TRAVL-Einstellung = 100 % bis 0 %



Abb. 61 3-Wege-Ventil und Antrieb mit Feder einfahrend

SET – Einstellung der Ventilfunktionen



Abb. 62

† Nur wenn MIN-T/MAX-T nicht 0/100 % sind

• Hinweise zur Parametrierung

Es gibt folgende Funktionen:

Über diese Funktion kann auf die grundlegenden Funktionen für die Inbetriebnahme des Ventils zugegriffen werden: Drücken Sie die Taste **C**, um durch sämtliche **SET**-Funktionen zu scrollen.

	<u> </u>		
-	Ventiltyp	(2-Wege oder 3-Wege)	(VALVE)
-	Antriebstyp	(ein/aus)	(ACT)
-	Wirkungsweise	(direkt oder indirekt)	(CTRLA)
-	Minimale Hubeinstellung	(0 bis 66,66 %)	(MIN-T)
-	Einstellung des maximalen Hubs	(33,3 bis 100 %)	(MAX–T)
-	Hubanzeige in %	(ein/aus)	(DTRVL)
-	Minimaler Bereich	(mA-Eingangssignal)	(MIN-R)
-	Maximaler Bereich	(mA-Eingangssignal)	(MAX-R)

Drücken Sie die Taste C, um zum Ventiltyp (VALVE) zu gelangen. Drücken Sie die Taste C erneut, um durch sämtliche SET-Funktionen zu scrollen.

Drücken Sie die Taste ▼, um zu **TUNE** im Hauptmenü zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Jeder **SET**-Funktion ist ein werkseitig eingestellter Wert zugeordnet, der in der Installations- und Wartungsanleitung aufgeführt ist. Die Werkseinstellung basiert auf einem 2-Wege-Ventil (Öffner) mit einem maximalen Hub von 95 % und einem Eingangssignalbereich von 4-20 mA.

Die Parameter im Menü **SET** müssen in Abhängigkeit vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und der Anwendung eingestellt werden. Mit Hilfe dieser Parameter können die Wirkungsweise des Stellgeräts, der minimale und maximale Hub des Ventilkegels und der Bereich des Eingangssignals (z. B. für Split-Range Betrieb) eingestellt werden.

Weitere Hinweise zu den einzelnen SET-Funktionen sind in den kommenden Abschnitten zu finden.

9.5.1 VALVE - Ventiltyp

• Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann zwischen 2- und 3-Wege-Ventilen ausgewählt werden. Werkseinstellung: 2-Wege-Ventil. Die Werkseinstellung für die Hubbegrenzungseinstellungen (**MIN-T** und **MAX-T**) und die vorzeitige Entlüftung und die vorzeitige Beaufschlagung des Antriebs (**S-MIN** und **S-MAX**) ist abhängig vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und von der Wirkungsweise (direkt oder indirekt):

Ventiltyp	2-Wege		3-Wege	
Display	Direkt	Indirekt	Direkt	Indirekt
MIN-T	0 %	0 %	0 %	0 %
MAX-T	95 %	95 %	100	100 %
S-MIN	0,1 %	OFF	0,1 %	0,1 %
S-MAX	OFF	0,1 %	0,1 %	0,1 %

Wählen Sie den Typ durch Drücken der Tasten ▲ und ▼. Drücken Sie die Taste Ĉ, um den angezeigten Typ zu akzeptieren und rufen Sie den Antriebstyp (ACT) auf.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Durch die Auswahl des 2-Wege oder 3-Wege-Ventils wird die Werkseinstellung für den maximalen Hub (**MAX-T**) automatisch auf 95 % (2-Wege) bzw. 100 % (3-Wege) gesetzt. Rufen Sie **MAX-T** auf, um diese Werte bei Bedarf zu ändern.

9.5.2 ACT - Antriebstyp

• Hinweise zur Parametrierung

ACT Mit dieser Funktion reagiert der Stellungsregler reibungsloser und schneller auf jede Änderung und verbessert somit die Rückmeldung zum Stellsignal. Mögliche Auswahl: 'ON' oder 'OFF'. Werkseinstellung: 'OFF'. Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden.Drücken Sie die Taste Ĉ, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und rufen Sie den Wirkungsweise (CTRLA) auf.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Es wird empfohlen, diesen **Wert (ACT)** auf **OFF** zu stellen, wenn der Antrieb oder das Ventil eine große Hysterese oder hohe Reibung aufweisen.

Ebenfalls auf OFF ist zu stellen, wenn die Regelung schwingt.

9.5.3 CTRLA - Wirkungsweise (direkt oder indirekt)

Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, ob die Wirkungsweise des Ventils direkt (**dIRCT**) (4 - 20 mA) oder indirekt (**REV**) (20 - 4 mA) sein soll. Mit den Tasten ▲ und ▼ kann die gewünschte Wirkrichtung ausgewählt werden. Werkseinstellung: **dIRCT**.

Die Werkseinstellung für die Hubbegrenzungseinstellungen (**MIN-T** und **MAX-T**) und die vorzeitige Entlüftung und die vorzeitige Beaufschlagung des Antriebs (**S-MIN** und **S-MAX**) ist abhängig vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und von der Wirkungsweise (direkt oder indirekt):

DIR – direkte Wirkungsweise

Display	2-Wege 3-Wege	
MIN-T	0 %	0 %
MAX-T	95 %	100 %
S-MIN	0,1 %	0,1 %
S-MAX	OFF	0,1 %

REV – indirekte Wirkungsweise

Display	2-Wege	3-Wege
MIN-T	0 %	0 %
MAX-T	95 %	100 %
S-MIN	OFF	0,1 %
S-MAX	0,1 %	0,1 %

 $\label{eq:constraint} \mbox{Drücken Sie die Taste } C, \mbox{ um die angezeigte Wirkungsweise zu akzeptieren und die Mindesthubeinstellung (MIN-T) aufzurufen. }$

Hinweise zur Inbetriebnahme

Durch die Auswahl der direkten oder indirekten Wirkungsweise wird die Richtung der Ventilkegelbewegung in Bezug auf das Eingangssignal geändert. Nähere Angaben finden Sie in den Abbildungen 63 und 64 und in der Tabelle in Abbildung 65.





Abb. 65 Anleitung zur Einstellung der Wirkungsweise (CTRL): direkt (dIRCT) oder indirekt (REV)

IM-P385-02-DE-ISS1 CTLS

9.5.4 MIN-T -- Einstellung des minimalen Hubs

• Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann der minimale Ventilhub auf einen Prozentsatz des maximalen Hubs während der Autostartroutine eingestellt werden. Die maximale Einstellung ist **MAX-T** minus 33,3 %. Werkseinstellung: 0 %.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste Ĉ, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Einstellung des maximalen Hubs (MAX-T) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Wird ein Durchfluss durch das Ventil gefordert, auch wenn es "geschlossen" ist, wie z. B. bei Kühlwasser-Anwendungen, so ist der minimale Durchfluss zu wählen. Die Einstellung eines minimalen Hubs in % verhindert das vollständige Schließen des Ventils.

Der Bereich des Eingangssignals (MIN-R) und (MAX-R) kann über die Grenzen der Hubbegrenzung eingestellt werden. Wird ein Wert für den minimalen Hub MIN–T eingegeben, so wird die vorgenommene Einstellung des Parameters "vorzeitiges Entlüften" (S-MIN) bei direkter Wirkungsweise (DIR) und die Einstellung des Parameters "vorzeitige Beaufschlagung" (S-MAX) bei indirekter Wirkungsweise (REV) ignoriert.

9.5.5 MAX-T - Einstellung des maximalen Hubs

Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann der maximale Ventilhub auf einen Prozentsatz des maximalen Hubs während der Autostartroutine eingestellt werden. Mindesteinstellung: **MIN-T** plus 33,3 %.

Die Werkseinstellung ist abhängig vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und von der Wirkungsweise (direkt oder indirekt):

Ventiltyp	Direkt	Indirekt
2-Wege	95 %	95 %
3-Wege	100 %	100 %

Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display einstellen. Drücken Sie die Taste C, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur nächsten Funktion zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit der Einstellung des Ventilhubs in Prozent soll verhindert werden, dass das Regelventil sich vollständig öffnet. Dies ist in Anwendungen mit überdimensioniertem Ventil nützlich oder aber um den maximalen Ventildurchsatz zu beschränken.

Bei 2-Wege-Ventilen ist die Werkseinstellung 95 %, um zu verhindern, dass der Kegel auf das Ventiloberteil stößt. Bei 3-Wege-Ventilen ist eine Einstellung von 100 % erforderlich, um beide Sitze abzudichten.

Der Bereich des Eingangssignals (MIN-R) und (MAX-R) kann über die Grenzen der Hubbegrenzung eingestellt werden.

Wird ein Wert für den maximalen Hub **MAX–T** eingegeben, so wird die vorgenommene Einstellung des Parameters "vorzeitige Beaufschlagung" (S-MAX) bei direkter Wirkungsweise (**DIR**) und die Einstellung des Parameters "vorzeitiges Entlüften" (S-MIN) bei indirekter Wirkungsweise (**REV**) ignoriert.

9.5.6 DTRVL – Anzeige des Hubs in %

• Hinweise zur Parametrierung

Während des Durchlaufens der Autostartroutine (**AUTOS**) wird der mechanische Nennhub ermittelt (0 bis 100 %). Der minimale und maximale Ventilhub kann durch Parametrierung der Werte von **MIN-T** und **MAX-T** begrenzt werden, z. B. durch Einstellung der maximalen Hubbegrenzung **MAX-T** auf 95 % (Autostart-Werkseinstellung für 2-Wege-Ventile).

Der Parameter **DTRVL** (angezeigter Hubbereich 0 bis 100 %) kann ausgehend von dem mechanischen Nennhub (entsprechend der Autostartmessung) oder dem programmierten Hub **MIN-T** und **MAX-T** angezeigt werden.

Parametrierung des Parameters DTRVL

DTRVL - ON zeigt 0 bis 100 % ausgehend vom programmierten Hub MIN-T und MAX-T an, bzw.

DTRVL - OFF zeigt 0 bis 100 % ausgehend vom mechanischen Nennhub an.

Werkseinstellung: **DTRVL - ON**. Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden.

Drücken Sie die Taste (), um die angezeigte Option 'ON' oder 'OFF' zu akzeptieren und rufen Sie die Einstellung des minimalen Bereichs (MIN-R) auf.



Display-Anzeige	
DTRVL - ON	DTRVL - OFF
100 %	95 %
0 %	0 %

Display-Anzeige	
DTRVL - ON	DTRVL - OFF
100 %	95 %
0 %	5 %

Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit Hilfe des Parameters DTRVL kann die Hubanzeige im Display geändert werden. Bei 2-Wege-Ventilen kann MAX-T eingestellt werden, um den gewünschten Ventilhub zu erreichen (z. B. 20 mm oder 30 mm usw.). Mit Hilfe des Parameters DTRVL können Sie den als 100 % eingestellten Wert für den Ventilhub MAX-T anzeigen.

9.5.7 MIN-R – minimaler Eingangssignalbereich

Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann der minimale Eingangssignalbereich (mA) eingestellt werden. Der eingestellte Wert entspricht der Einstellung des minimalen Hubs. Werkseinstellung: 4 mA.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Die kleinste Differenz zwischen MIN-R und MAX-R beträgt 4 mA.

Drücken Sie die Taste C, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Einstellung des maximalen Eingangssignalbereichs (MAX-R) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit dieser Funktion können Split-Range-Regelungen für Anwendungen eingestellt werden, wie z. B. 4 - 12 mA oder 12 - 20 mA.

Beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 9.6.2 S-MIN, Seite 48, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten.

9.5.8 MAX-R – maximaler Eingangssignalbereich

Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann der maximale Eingangssignalbereich (mA) eingestellt werden. Der eingestellte Wert entspricht der Einstellung des maximalen Hubs. Werkseinstellung: 20 mA.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Die kleinste Differenz zwischen MIN-R und MAX-R beträgt 4 mA.

Drücken Sie die Taste (), um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zu SET im Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit dieser Funktion können problemlos Split-Range-Regelungen für Anwendungen eingestellt werden, wie z. B. 4 - 12 mA oder 12 - 20 mA.

Beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 9.6.3 S-MAX, Seite 53, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten.

9.6 TUNE – Feineinstellung der Ventilfunktionen



Abb. 66

Diese Funktion ermöglicht die Feineinstellung folgender Parameter:

-	Tot-Band	(Empfindlichkeit des Stellungsreglers)	(dBANd)
-	Minimaler Hub, ab dem der Antrieb entlüftet wird	(stellt dichten Abschluss sicher)	(S-MIN)
-	Maximaler Hub, ab dem der Antrieb mit Druckluft voll beaufschlagt wird	(stellt dichten Abschluss sicher)	(S-MAX)
-	Regel-Charakteristik	(Verhältnis zwischen Signal/Hub)	(CHAR)
-	Öffnungszeit	(verzögert die Ventilöffnung)	(T-UP)
-	Schließzeit	(verzögert die Ventilschließung)	(T-dWN)
-	Endlagenschalter 1, Schließer	(Einstellung des Halbleiter-Endlagenschalters)	(TS1)
-	Endlagenschalter 2, Öffner	(Einstellung des Halbleiter-Endlagenschalters)	(TS2)

• Hinweise zur Parametrierung

Drücken Sie die Taste ᠿ, um zum Tot-Band (dBAnd) zu gelangen. Drücken Sie die Taste ᠿ erneut, um durch sämtliche TUNE-Funktionen zu scrollen. Wenn Sie die TUNE-Werkseinstellungen nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste ♥, um zu RUN im Hauptmenü zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Jeder **TUNE**-Funktion ist ein werkseitig eingestellter Wert zugeordnet, der in der Installations- und Wartungsanleitung aufgeführt ist. Die Werkseinstellung basiert auf einem 2-Wege-Ventil (Öffner) mit einem maximalen Hub von 95 % und einem Eingangssignalbereich von 4-20 mA.

Die Parameter im Menü TUNE müssen in Abhängigkeit vom Ventil- und Antriebstyp und der Anwendung eingestellt werden. Es gibt folgende Funktionen::

- 1. Das Tot-Band eingestellt werden, um die Empfindlichkeit des Stellungsreglers zu beeinflussen (und Signalschwankungen zu dämpfen).
- 2. Das Eingangssignal eingestellt werden, bei dem der Antrieb entweder entlüftet oder voll mit Druckluft beaufschlagt werden soll, um einen dichten Abschluss zu erzielen.
- 3. Das Verhältnis zwischen Ventilhub und Eingangssignal bestimmt werden.
- 4. Die Stellgeschwindigkeit des Ventils verlangsamt oder beschleunigt werden.
- 5. Der Schaltpunkt der Halbleiter-Endlagenschalter eingestellt werden.

Weitere Hinweise zu den einzelnen TUNE-Parametern sind in den kommenden Abschnitten zu finden.

9.6.1 dbANd – Tot-Band-Einstellung (Empfindlichkeit des Stellungsreglers)

• Hinweise zur Parametrierung

Mit der Tot-Band-Funktion kann die Empfindlichkeit des Stellungsreglers in Bezug auf das Eingangssignal eingestellt werden. Die Anzeige erfolgt in % des Eingangssignalbereichs.

Werkseinstellung: 0,5 % basierend auf einem 4 - 20 mA Eingangssignalbereich mit einem Mindest-Einstellwert von 0,2 %. **Hinweis:** 3 % kann angezeigt werden, wenn **ACT** auf '**ON**' gesetzt ist. Siehe Abschnitt 9.5.2, Seite 45. Diese Werte können sich ändern, wenn z. B. der Eingangssignalbereich reduziert ist. Beträgt z. B. der Bereich des Eingangssignals 4 mA, dann betragen die Werkseinstellung und der minimale Einstellwert 0,8 %.

Der größte einzustellende Wert beträgt 10 % des Eingangssignalbereichs.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste C, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Einstellung des Mindesthubs zum Entlüften (S-MIN) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Ein sehr kleines Tot-Band kann zu Schwingungen am Stellventil führen. Ursache dafür können Schwankungen im Eingangssignal, eine hohe Reibung an der Kegelstange des Ventils oder eine Umgebungstemperatur nahe 0 °C sein. Ein sehr großes Tot-Band wird Schwingungen am Stellventil beseitigen. Ist der Ventilhub begrenzt worden, wird dieser Effekt vergrößert. Es wird empfohlen, die Werkseinstellung zu übernehmen. Wenn notwendig, ist der Wert in kleinen Schrittweise zu erhöhen, bis keine Schwingungen am Stellventil mehr zu erkennen sind. Vor allem bei Ventilen mit einer Spindeldichtung aus Graphit oder Ventile mit einer kleinen Antriebsgröße kann es erforderlich sein, das Tot-Band auf ungefähr 4 % zu stellen.

9.6.2 S-MIN - minimaler Hub in Prozent, ab dem der Antrieb entlüftet wird

• Hinweise zur Parametrierung

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, bei welchem definierten Eingangssignal der Antrieb vollständig entlüftet wird. Der Einstellwert ist ein Prozentsatz des Eingangssignalbereichs, d. h. wenn bei einem Eingangssignalbereich von 4 - 20 mA (Spanne 16 mA) ein Wert von 10 % eingestellt wird, schließt das Ventil bei einem Eingangssignal von 5,6 mA entsprechend der Berechnung 4 mA + 1,6 mA (10 % von 16 mA). Der größte einzustellende Wert beträgt 20 %. Die Werkseinstellung ist abhängig vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und von der Wirkungsweise (direkt oder indirekt):

Ventiltyp	Direkt	Indirekt
2-Wege	0,1 %	Off%
3-Wege	0,1 %	0,1 %

Wurde am Stellungsregler die Wirkungsweise "direkt" (dIRCT) eingestellt, kann dieser Parameter nur geändert werden, wenn im Parameter MIN-T=0 % eingegeben wurde (der Antrieb wird bei Erreichen des Sollwerts entlüftet). Bei der indirekten Wirkungsweise (REV) kann der Parameter nur geändert werden, wenn MAX-T = 100 % (der Antrieb wird bei Erreichen des Sollwerts beaufschlagt).

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste C, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Einstellung des maximalen Hubs zu gelangen, ab dem der Antrieb mit Druckluft beaufschlagt wird (S-MAX).

Hinweise zur Inbetriebnahme

Entspricht das Eingangssignal dem im Parameter **MIN-R** (minimales Eingangssignal) eingestellten Wert, so kann der Ventilkegel sich kurz über dem Ventilsitz befinden und verhindert dadurch ein dichtes Schließen des Ventils. Dadurch kann Erosion den Sitz und den Kegel beschädigen. Abhilfe: Den Stellungsregler so einstellen, dass das Ventil frühzeitig geschlossen wird.

9.6.3 S-MAX – maximaler Hub in Prozent, ab dem der Antrieb voll mit Druckluft beaufschlagt wird

• Hinweise zur Parametrierung

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, bei welchem definierten Eingangssignal der Antrieb vollständig mit Druckluft beaufschlagt wird. Der Einstellwert ist ein Prozentsatz des Eingangssignalbereichs, d. h. wenn bei einem Eingangssignalbereich von 4 - 20 mA (Spanne 16 mA) ein Wert von 10 % eingestellt wird, schließt das Ventil bei einem Eingangssignal von 18,4 mA entsprechend der Berechnung 20 mA + 1,6 mA (10 % von 16 mA). Der größte einzustellende Wert beträgt 20 %.

Die Werkseinstellung ist abhängig vom Ventiltyp (2- oder 3-Wege) und von der Wirkungsweise (direkt oder indirekt):

Ventiltyp	Direkt	Indirekt	
2-Wege	OFF	0,1 %	
3-Wege	0,1 %	0,1 %	

Bei der direkten Wirkungsweise (dIRCT) kann der Parameter nur geändert werden, wenn MAX-T = 100 % (der Antrieb wird bei Erreichen des Sollwerts beaufschlagt). Wurde am Stellungsregler die Wirkungsweise "indirekt" (REV) eingestellt, kann dieser Parameter nur geändert werden, wenn im Parameter MIN-T=0 % eingegeben wurde (der Antrieb wird bei Erreichen des Sollwerts entlüftet).

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste ᠿ, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Charakteristik (CHAR) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Entsprechen das Eingangssignal und der im Parameter **MAX-R** (maximales Eingangssignal) eingestellte Wert beide 20 mA, so kann der Ventilkegel sich kurz über dem Ventilsitz befinden und verhindert dadurch ein dichtes Schließen des Ventils. Dadurch kann Erosion den Sitz und den Kegel beschädigen. Abhilfe: Den Stellungsregler so einstellen, dass das Ventil frühzeitig geschlossen wird.

9.6.4 CHAR - Regel-Charakteristik des Ventils

• Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion kann für die Regel-Charakteristik zwischen linear (LIN), gleichprozentig (EQUAL) oder Auf/ Zu (FAST) gewählt werden. Die Regel-Charakteristik bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal (Ventilhub). Werkseinstellung: linear (LIN).

Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie die gewünschte Wirkung auswählen. Drücken Sie die Taste ᠿ, um die angezeigte Charakteristik zu akzeptieren und die Öffnungszeit (**T-UP**) aufzurufen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die Standardeinstellung für 2- und 3-Wege Ventile ist linear (LIN). Für spezielle Anwendungen kann bei 2-Wege-Ventilen der Parameter **EQUAL** für eine gleichprozentige Charakteristik oder (**FAST**) für eine AUF/ ZU-Charakteristik ausgewählt werden. Bei der gleichprozentigen Charakteristik wird das Ventil am Anfang langsam und dann allmählich schneller im Verhältnis zum Eingangssignal geöffnet. Bei der AUF/ZU-Charakteristik wird das Ventil wird am Anfang schnell und am Ende des Hubs allmählich langsamer im Verhältnis zum Eingangssignal geöffnet. Diese Wirkung besteht zusätzlich zur Kennlinie der Ventilgarnitur (siehe Abbildung 67 für nähere Informationen).



IM-P385-02-DE-ISS1 CTLS

9.6.5 T-UP – Verzögerte Ventilöffnungszeit

• Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion wird die Zeit verlangsamt, die das Ventil benötigt, um den Nennhub (0 bis 100 % des Hubs) zu durchfahren. Die angezeigte Zeit ist schnellste während der Autostartroutine (AUTOS) gemessene Hubgeschwindigkeit. Der Wert kann 4 Sekunden lang angezeigt werden, wenn ACT auf 'ON' gesetzt ist (siehe Abschnitt 9.5.2, Seite 45).

Werkseinstellung: die schnellste während der Autostartroutine gemessene Zeit.

Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste Ĉ, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zur Schließzeit (T-dWN) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die bei der Inbetriebnahme angezeigte Zeit ist die schnellste während der Autostartroutine (AUTOS) gemessene Zeit. Es ist nicht möglich, eine Zeit einzustellen, die unter dem kleinsten Wert liegt, der während der Autostartroutine gemessen wurde. Der Einstellwert ist die Zeit, die das Ventil benötigt, um den Nennhub (0 bis 100 % des Hubs) zu durchfahren. Die eingestellte Zeit gilt nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern zu jedem Zeitpunkt. Diese Funktion ist nützlich, um in einer Anlage Wasserhammer oder Temperaturschocks zu vermeiden, oder aber um eine Regelung zu verlangsamen oder die Effekte, die bei der Verwendung zu groß dimensionierter Ventile auftreten abzumindern. Werkseinstellung: die kürzeste während der Autostartroutine gemessene Zeit. Der größte einzustellende Wert beträgt 180 Sekunden.

9.6.6 T-dWN --- Verzögerte Ventilschließzeit

Hinweise zur Parametrierung

Mit dieser Funktion wird die Zeit verlangsamt, die das Ventil benötigt, um den Nennhub (100 bis 0 % des Hubs) zu durchfahren. Die bei Inbetriebnahme angezeigte Zeit ist schnellste während der Autostartroutine (AUTOS) gemessene Hubgeschwindigkeit. Der Wert kann 4 Sekunden lang angezeigt werden, wenn ACT auf 'ON' gesetzt ist (siehe Abschnitt 9.5.2, Seite 45). Werkseinstellung: die schnellste während der Autostartroutine gemessene Zeit. Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ können Sie den Wert auf dem Display ändern. Drücken Sie die Taste Ĉ, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zum Endlagenschalter 1 (TS1) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Während der Autostartroutine wird die kürzeste Zeit gemessen und angezeigt, die das Ventil bis zum vollständigen Schließen benötigt. Es ist nicht möglich, eine Zeit einzustellen, die unter dem kleinsten Wert liegt, der während der Autostartroutine gemessen wurde. Der Einstellwert ist die Zeit, die das Ventil benötigt, um den Nennhub (100 bis 0 % des Hubs) zu durchfahren. Diese Wirkung gilt nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern zu jedem Zeitpunkt. Diese Funktion ist nützlich, um in einer Anlage Wasserhammer zu vermeiden oder um eine Regelung zu verlangsamen oder die Effekte, die bei der Verwendung zu groß dimensionierter Ventile auftreten abzumindern. Werkseinstellung: die kürzeste während der Autostartroutine gemessene Zeit. Der größte einzustellende Wert beträgt 180 Sekunden.

9.6.7 Halbleiter-Endlagenschalter TS1 und TS2

Es gibt zwei Endlagenschalter: TS1 und TS2.

TS1 ist ein Schließer (NO) und TS2 ist ein Öffner (NC). Der Schaltvorgang wird als prozentualer Wert des Ventilhubs eingestellt (siehe Abbildungen 68 und 69).

TS1 – softwarekonfigurierter Endlagenschalter 1 (NO)

• Hinweise zur Parametrierung

Der Schaltpunkt wird als prozentualer Wert vom Ventilhub von 0 bis 100 % eingestellt. Dieser Wert kann auch außerhalb des Hubbereichs liegen, wenn die Parameter (MIN-T) und (MAX-T) entsprechend eingestellt sind. Zunächst wird **OFF** angezeigt, was bedeutet, dass der Schalter noch nicht eingestellt ist. Um einen Schaltpunkt einzustellen, drücken Sie die beiden Tasten \blacktriangle und \blacktriangledown , um den Wert auf dem Display zu ändern. Drücken Sie die Taste \mathbb{C} , um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zum Endlagenschalter 2 (NC) (**TS2**) zu gelangen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Der Endlagenschalter 1 (**TS1**) ist ein Schließer. Eine externe elektrische Verdrahtung zwischen Klemme 1 (+) und 2 (-) ist vorzusehen. Der Einstellwert ist ein prozentualer Wert des Ventilhubs. Bei Erreichen des Sollwerts wird der Schalter geschlossen. Der Schalterstatus wird auf dem LCD angezeigt (siehe Abbildung 68). Softwarekonfigurierte Endlagenschalter können eingesetzt werden, um die Ventilstellung per Fernzugriff anzugeben oder um Geräte, Gebläse, Rührwerke, Motoren oder andere Prozessgeräte über ein sekundäres Schaltgerät anzusteuern.



Abb. 68 Endlagenschalter TS1 (Schließer)

TS2 – softwarekonfigurierter Endlagenschalter 2 (NC)

• Hinweise zur Parametrierung

Der Schaltpunkt wird als prozentualer Wert vom Ventilhub von 0 bis 100 % eingestellt. Dieser Wert kann auch außerhalb des Hubbereichs liegen, wenn die Parameter (MIN-T) und (MAX-T) entsprechend eingestellt sind. Zunächst wird OFF angezeigt, was bedeutet, dass der Schalter noch nicht eingestellt ist. Um einen Schaltpunkt einzustellen, drücken Sie die beiden Tasten ▲ und ▼, um den Wert auf dem Display zu ändern.

Drücken Sie die Taste C, um den angezeigten Wert zu akzeptieren und zu TUNE im Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Der Endlagenschalter 2 (**TS2**) ist ein Öffner. Eine externe elektrische Verdrahtung zwischen Klemme 3 (+) und 4 (-) ist vorzusehen. Der Einstellwert ist ein prozentualer Wert des Ventilhubs. Bei Erreichen des Sollwerts wird der Schalter geöffnet. Der Schalterstatus wird auf dem LCD angezeigt (siehe Abbidung 69).

Softwarekonfigurierte Endlagenschalter können eingesetzt werden, um die Ventilstellung per Fernzugriff anzugeben oder um Geräte, Gebläse, Rührwerke, Motoren oder andere Prozessgeräte über ein sekundäres Schaltgerät anzusteuern.

Hinweis: Ist der Endlagenschalter nicht aktiv (OFF), so ist der an den Endlagenschalter angeschlossene Stromkreis offen.



Abb. 69 Endlagenschalter TS2 (Öffner)

9.7 RUN – automatischer Betrieb



Abb. 70

Hinweise zur Parametrierung

Dieses Menü enthält die notwendigen Parameter, um das Stellgerät automatisch betreiben zu können. Um den Stellungsregler in den automatischen Betrieb zu bringen, halten Sie die Taste C 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Anschließend wird das Ventil sich in die Stellung hinbewegen, die das Eingangsstellsignal vorgibt.

Alle Einstellungen und Werte, die bis dahin im temporären Speicher gespeichert wurden, werden jetzt im permanenten Speicher gespeichert.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Wenn die Taste (C 3 Sekunden gedrückt gehalten wird, werden alle zuvor eingestellten Werte in den permanenten Speicher übernommen. Anschließend wird das Ventil sich in die Stellung hinbewegen, die das Eingangsstellsignal vorgibt.

Um Parameter im Menü **SET** oder **TUNE** anzuzeigen oder zu ändern, ist es notwendig, zuerst in das Hauptmenü **SP500 MENU** zu wechseln, um dann die entsprechenden Parameter aufzurufen. Halten Sie die Taste (C 3 Sekunden gedrückt, um zum Hauptmenü **SP500 MENU** zurückzukehren. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um in das Hauptmenü SP500 MENU zu gelangen:

Option 1 Im automatischen Betrieb zu bleiben (AUTO): Das Ventil positioniert sich weiter im Verhältnis zum Eingangsstellsignal.

Option 2 Den Antrieb entlüften (VENT): Das Stellventil fährt in die Sicherheitsstellung.

9.7.1 Automatischer Betrieb – Hubanzeige in %

• Hinweise zur Parametrierung

Während des automatischen Betriebs wird Folgendes auf dem Display angezeigt: Der momentane Ventilhub in %. Der Status der Endlagen (wenn die Endlagenschalter aktiviert sind). Darüber hinaus wird ein 😳 angezeigt, wenn der Betrieb fehlerfrei funktioniert. Im automatischen Betrieb kann das mA-Eingangssignal zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch Drücken der Taste C angezeigt werden.

Um in das Hauptmenü **SP500 MENU** zu gelangen, halten Sie die Taste () 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Sie können nun **RETRN** mit der Option **AUTO** (automatischer Betrieb) oder **VENT** (Entlüftung des Antriebs) aufrufen. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie die gewünschte Option auswählen. Drücken Sie die Taste (), um die angezeigte Option zu akzeptieren und zum Hauptmenü **SP500 MENU** zurückzukehren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Während des normalen Betriebs wird Ventilhub in % kontinuierlich angezeigt. A 🙂 zeigt an, dass das Ventil korrekt funktioniert. Die Ursachen für Schwankungen in der Ventilbewegung können auf das Eingangssignal zurückzuführen sein. Drücken Sie die Taste 🕻, um das momentane mA-Eingangssignal anzuzeigen.

9.7.2 Anzeige des mA-Eingangssignals

• Hinweise zur Parametrierung

Das mA-Eingangssignal wird angezeigt. Drücken Sie die Taste (), um zur prozentualen Hubanzeige zurückzukehren. Nach 5 Minuten wechselt die Anzeige wieder zur prozentualen Hubanzeige.

Es ist möglich, die Diagnosedaten **STRVL** (Anzahl der Ventilhübe) und **RTIME** (Betriebsstunden) aufzurufen. Durch 3-sekündiges Drücken der Taste C wird **STRVL** aufgerufen. Währenddessen wird ein Countdown im Display angezeigt.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Diese Funktion hilft dabei, das Eingangssignal in Verbindung mit der Ventilstellung anzuzeigen und zu prüfen und den Ursachen für Schwankungen in der Ventilbewegung auf den Grund zu gehen. Das mA-Eingangssignal wird 5 Minuten lang angezeigt. Drücken Sie die Taste C, um zur prozentualen Hubanzeige zurückzukehren. Nach 5 Minuten wechselt die Anzeige wieder zur Anzeige des Hubs in %.

STRVL und RTIME – Ventildiagnose

Es ist möglich, die Anzahl der Ventilhübe (STRVL) und die Betriebsstunden (RTIME) aufzurufen.

9.8.1 STRVL – Anzahl der Ventilhübe

Hinweise zur Parametrierung

Die im Display angezeigte Zahl ist mit 10 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist die Anzahl der Ventilhübe. Die vollständigen Ventilhübe werden in der Autostartroutine AUTOS gemessen.

Der angezeigte Wert kann beibehalten (RTAIN) oder auf Null zurückgesetzt werden (RESET). Drücken Sie die Taste C. um RTAIN/RESET aufzurufen. Mit den beiden Tasten 🛦 und 🔻 kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden.

Drücken Sie die Taste C, um die angezeigte Auswahl zu akzeptieren und die Betriebszeit RTIME aufzurufen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die angezeigten Werte bilden in Verbindung mit der Betriebszeit RTIME eine Grundlage, um zu beurteilen, ob eine routinemäßige Wartung, ein Austausch von Spindeldichtungen usw. notwendig ist. Die im Display angezeigte Zahl ist mit 10 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist die Anzahl der Ventilhübe. (Die vollständigen Ventilhübe werden in der Autostartroutine (AUTOS) gemessen). Das Display kann Zahlen bis 99.999

anzeigen, anschließend springt der Zähler auf 0 zurück. Im Display wird dann ein ! angezeigt. Um den angezeigten Wert beizubehalten, drücken Sie die Enter-Taste und wählen Sie RTAIN. Bei Demontage des Ventils zu Wartungs- oder Inspektionszwecken, usw. kann der Wert bei Bedarf durch Wahl von RESET zurückgesetzt werden.

9.8.2 RTIME – Betriebszeit in Stunden

Hinweise zur Parametrierung

Die angezeigte Zahl ist die Betriebszeit in Stunden. Die Betriebsstunden werden aufsummiert, sobald der Stellungsregler ein Stellsignal erhält.

Der angezeigte Wert kann beibehalten (RTAIN) oder auf Null zurückgesetzt werden (RESET). Drücken Sie die Taste C. um RTAIN/RESET aufzurufen. Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden

Drücken Sie die Taste C, um die angezeigte Auswahl zu akzeptieren und zur prozentualen Hubanzeige zurückzukehren.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die angezeigten Werte bilden in Verbindung mit der Anzahl der durchgeführten Ventilhübe (STRVL) eine Grundlage, um zu beurteilen, ob eine routinemäßige Wartung, ein Austausch von Spindeldichtungen usw. notwendig ist. Drücken Sie die Taste () und wählen Sie RTAIN, um den angezeigten Wert beizubehalten. Bei Demontage des Ventils zu Wartungs- oder Inspektionszwecken, usw. kann der Wert bei Bedarf durch Wahl von RESET auf Null zurückgesetzt werden.

RETRN – Rückkehr zum Hauptmenü SP500 MENU

Abb. 71

Hinweise zur Parametrierung

Halten Sie Taste () 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns kann in das Menü SP500 MENU zurückgekehrt und ausgewählt werden, wie das Stellgerät weiter betrieben werden soll: (AUTO)Stellgerät wird weiterhin automatisch betrieben oder (VENT)Stellgerät wird entlüftet. Mit den beiden Tasten ▲ und ▼ kann eine der beiden Einstellungen ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste (), um das Hauptmenü SP500 MENU aufzurufen.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Um in den Menüs **SET** oder **TUNE** Parameter ändern zu können oder den Stellungsregler in den Handbetrieb (**MCTL**) zu stellen, müssen Sie in das Hauptmenü **SP500 MENU** wechseln.

Einige Werte werden zuerst vorläufig gespeichert. Die Änderungen werden sofort übernommen. Sollen diese Werte dauerhaft gespeichert werden, so ist es notwendig in das Menü **RUN** zu wechseln und die Taste **(**3 Sekunden gedrückt zu halten. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt.

Wählen Sie **AUTO**, um im automatischen Modus in das Hauptmenü zurückzukehren. Abhängig vom Eingangssignal wird ein entsprechendes Stellsignal ausgegeben. Wird während der Einstellungen innerhalb von 5 Minuten keine Taste betätigt, so werden mit Ausnahme der Funktionen **CALIB** und **MCTL** alle Hauptmenüs und Unterroutinen nach Ablauf der 5 Minuten beendet und auf dem Display wird der momentane Hub in **Prozent** (% TRAVEL) angezeigt. Sämtliche vorläufigen Änderungen werden nicht im permanenten Speicher gespeichert.

Wird **VENT** ausgewählt, so fährt das Stellgerät in die Sicherheitsstellung. Im Anschluss wird das Hauptmenü aufgerufen. so dass das Ventil in seine Sicherheitsstellung fährt. Im Anschluss wird das Hauptmenü aufgerufen. Um das Stellventil manuell auf- und zuzufahren, wählen Sie zuerst **MANOP** im Hauptmenü und dann den Parameter **MCTL** aus. Das Ventil kann nun über die beiden Tasten ▲ und ▼ gesteuert und der Antrieb entlüftet bzw. mit Druck beaufschlagt werden. Der gewünschte Hub in Prozent (% **TRAVEL**) wird angezeigt.

Um den Stellungsregler in den automatischen Betrieb zu bringen, rufen Sie das Menü **RUN** auf und halten Sie die Taste C 3 Sekunden gedrückt. Währenddessen wird ein Countdown auf dem Display angezeigt. Anschließend wird das Ventil sich in die Stellung hinbewegen, die das Eingangsstellsignal vorgibt. Alle geänderten **SET-** oder **TUNE-** Werte werden im permanenten Speicher gespeichert.

10 Wartung

10.1 Qualität der Druckluftversorgung

Wie bereits in Abschnitt. 5.4 erwähnt, ist für den korrekten Betrieb des SP500-Stellungsreglers eine qualitativ hochwertige Druckluftversorgung besonders wichtig.

Deshalb wird empfohlen, einen Filter/Regler (GESTRA-MPC2 oder vergleichbaren Filter) in die Druckluftzufuhr des Stellungsreglers einzubauen. Der SP500-Stellungsregler hat einen eingebauten Filter. Bei normalem Betrieb wird empfohlen, diesen eingebauten Filter in regelmäßigen Abständen alle 6 bis 12 Monate, abhängig von der Druckluftqualität und der Verwendung des Ventils zu wechseln. Von GESTRA ist ein Filterstopfen-Austauschsatz erhältlich, der 1 Filterstopfen, 3 O-Ringe und 1 Filter enthält.

10.2 Montage eines Ersatz-Filterstopfens

Tauschen Sie den Filter wie folgt aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr des Stellungsreglers abgeschaltet ist.
- Schrauben Sie mit einem 5-mm-Sechskantschlüssel den Filterstopfen (1) aus dem Gehäuse des SP500 (siehe Abbildung 72).

Der Ersatz-Filterstopfen kann nun eingebaut werden:

- Montieren Sie den O-Ring (4) und den Filter (3) auf dem Filterstopfen (1) montieren (siehe Abbildung 56).
- Abschließend wird die Halteschraube (2) eingedreht.

Nun kann der neue Filterstopfen in das SP500-Gehause geschraubt werden, wobei auf einen korrekten Sitz des O-Rings (4) zu achten ist.

Nachdem die Druckluftzufuhr des Stellungsreglers wieder eingeschaltet wurde, ist zu prüfen, ob der O-Ring des Filterstopfens die erforderliche Dichtheit aufweist.





Filterstopfen (1)



Werkseinstellungen 11

Hauptmenü	Untermenü	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung	eingestellter Parameter
SET	Ventiltyp (VALVE)	2-Wege 3-Wege	(2-Wege)	
SET	Antriebstyp (ACT)	ON OFF	OFF	
SET	Wirkungsweise (CTRLA)	direkt (dIRCT) indirekt (REV)	(dIRCT)	
SET	Minimaler Hub (MIN-T)	0 bis 66 %	0 %	
SET	Maximaler Hub (MAX-T)	33 bis 100 %	95 % bei 2-Wege 100 % bei 3-Wege	
SET	Hubanzeige in % (DTRVL)	ON OFF	ON	
SET	Minimales Eingangssignal (MIN-R)	4 bis 16 mA	4 mA	
SET	Maximales Eingangssignal (MAX-R)	8 bis 20 mA	20 mA	
TUNE	Tot-Band (dBAND)	0,2 bis 10 % (% des Eingangssignalbereichs)	0,5 % (3 % wenn ACT eingeschaltet ist (ON))	
TUNE	Minimaler Hub, ab dem der Antrieb entlüftet wird (S-MIN)	OFF , 0 bis 20 %	0,1 %	
TUNE	Maximaler Hub, ab dem der Antrieb mit Druckluft voll beaufschlagt wird (S-MAX)	OFF , 0 bis 20 %	OFF bei 2-Wege 0,1 % bei 3-Wege	
TUNE	Regelcharakteristik (CHAR)	linear (LIN), gleichprozentig (EQUAL), auf/zu (FAST)	(LIN)	
TUNE	Ventilöffnungszeit (T-UP)	Autostartzeit – 180 Sekunden	Autostartzeit (Sekunden) (4 Sekunden wenn ACT eingeschaltet ist (ON))	
TUNE	Ventilschließzeit (T-dWN)	Autostartzeit – 180 Sekunden	Autostartzeit (Sekunden) 4 s wenn ACT 'ON'	
TUNE	Endlagenschalter 1 (TS1)	OFF , 0 bis 100 %	(TS1 OFF)	
TUNE	Endlagenschalter 2 (TS2)	OFF , 0 bis 100 %	(TS2 OFF)	
RUN	Rückkehr zum Menü	Auto (RETRN AUTO) Entlüftung (RETRN VENT)	(RETRN AUTO)	

12.1 Anzeigefunktionen des Hauptmenüs

Display	Beschreibung		
SET UP NOW	Der am Ventil montierte SP500-Stellungsregler wurde noch nicht parametriert bzw. in Betrieb genommen.		
	Das SP500-Hauptmenü wurde geöffnet. Die folgenden Funktionen können aufgerufen werden:		
	Anzeige der aktuellen Software-Version.		
SP500	• Zentrierung der Montageposition (CALIB).		
MENU	 Temporäre Änderungen der Menüwerte beibehalten (RETRN). 		
	• Zuvor gespeicherte Menüwerte wieder aufrufen (RTAIN).		
	Rücksetzen der Einstellungen in die Werkseinstellung (RESET).		
MAN OP	Handbetrieb (MCTL) und Eingangsstrom-Kalibrierung (C-CAL).		
	Die folgenden Funktionen können aufgerufen werden:		
	Autostartroutine.		
AUTOS	Hinweis: SET, TUNE und RUN sind erst nach vollständiger Beendigung der Autostartroutine (AUTOS) zugänglich.		
	• Anzeige des Hubs in Prozent % (TRAVL).		
	Über diese Funktion kann auf die Funktionen für die Inbetriebnahme des Ventils zugegriffen werden:		
	• Ventiltyp (VALVE).		
	• Antriebstyp (ACT).		
0	• Wirkungsweise (CTRLA).		
SEI	Minimaler Ventilhub (MIN-T).		
	• Maximaler Ventilhub (MAX-T).		
	• Hubanzeige in % (DTRVL).		
	Minimaler Signalbereich (MIN-R).		
	• Maximaler Signalbereich (MAX-R).		

Display	Beschreibung
TUNE	Über diese Funktion kann auf zusätzliche Funktionen zur Bestimmung der Regel- Charakteristik des Ventils zugegriffen werden:
	• Tot-Band-Empfindlichkeit (dbANd).
	• Einstellung des minimalen Hubs, ab dem das Ventil entlüftet wird (S-MIN).
	• Einstellung des maximalen Hubs, ab dem das Ventil voll mit Druck beaufschlagt wird (S-MAX).
	• Ventilsignal – Regel-Charakteristik (CHAR).
	Ventilöffnungszeit (T-UP).
	• Ventilschließzeit (T-dWN).
	• Einstellung des Halbleiter-Endlagenschalters 1 (NO) (TS1).
	• Einstellung des Software-Endlagenschalters 2 (NC) (TS2).
RUN	Die folgenden Funktionen können aufgerufen werden:
	Start des automatischen Betriebs.
	• Ventilhubanzeige in Prozent (%).
	Anzeige des mA-Eingangssignals (mA).
	• Hub-Gesamtzahl (STRVL).
	• Betriebsstunden (RTIME).
	Rückkehr zum SP500-Menü (RETRN).

12.2 Anzeigefunktionen des Untermenüs

Display	Beschreibung
VER x.xx	Anzeige der aktuellen Software-Version, die im SP500-Stellungsregler integriert ist.
CALIb	Kalibrierung der Montageposition.
RETRN	Zuvor gespeicherte Werte können wieder aufgerufen werden.
RTAIN	Vorläufige Werteänderungen können beibehalten werden.
RESET	Rücksetzen der Einstellungen in die Werkseinstellung. Siehe Abschnitt 11 für die Werkseinstellung.
MCTL	Handbetrieb des Ventils. Durch Drücken der Tasten▲ und ▼ können Sie den Antrieb mit Druck beaufschlagen oder entlüften.
C-CAL	Kalibrierung des Eingangsstroms.
TRAVL	Anzeige des Hubs in Prozent (0 bis 100 % bzw. 100 bis 0 % je nach Ventil- und Antriebskonfiguration).
AUTOS	Start der Routine für die automatische Inbetriebnahme (Autostartroutine).
AbORT	Zeigt an, dass die Autostartroutine AUTOS abgebrochen wurde.
VALVE	Wahl zwischen 2-Wege oder 3-Wege-Ventil.
ACT	Verbesserung der Wirkung und Geschwindigkeit.
CTRLA	Wahl der Wirkungsweise des Eingangssignals (4 - 20 mA oder 20 - 4 mA).
MIN-T	Einstellung des minimalen Ventilhubs in $\%$, um das vollständige Schließen zu verhindern.
MAX-T	Wahl des maximalen Ventilhubs in $\%$, um das vollständige Öffnen zu verhindern.
DTRVL	Auswahl der Anzeige von 0 - 100 % ausgehend vom mechanischen Nennhub oder programmierte MIN-T/MAX-T-Einstellungen.
MIN-R	Auswahl des Eingangssignals in Bezug zum minimalen Ventilhub (MIN-T).
MAX-R	Auswahl des maximalen Eingangssignals in Bezug zum maximalen Ventilhub (MAX-T)
dbANd	Auswahl der prozentualen (%) Ventilstellung und Tot-Band-Empfindlichkeit.
S-MIN	Auswahl eines programmierten Eingangssignals zum vollständigen Schließen des Ventils auf minimaler Hubposition.
S-MAX	Auswahl eines programmierten Eingangssignals zum vollständigen Schließen des Ventils auf maximaler Hubposition.
CHAR	Auswahl des Eingangssignals für die Regel-Charakteristik des Ventilhubs. Mögliche Optionen: Iinear (LIN) gleichprozentig (EQUAL) auf/zu (FAST)

Display	Beschreibung
LIN	Erzeugt einen linearen Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal und dem Ventilhub.
EQUAL	Erzeugt einen gleichprozentigen Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal und dem Ventilhub.
FAST	Erzeugt einen Auf/Zu-Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal und dem Ventilhub.
T-UP	Verzögerung der Ventilöffnungsbewegung.
T-dWN	Verzögerung der Ventilschließbewegung.
TS1	Einstellung des Hubs in % des Halbleiter-Endlagenschalters 1 (NO).
TS2	Einstellung des Hubs in % des Halbleiter-Endlagenschalters 2 (NC).
%	Anzeige des Ventilhubs im automatischen bzw. Handbetrieb in Prozent (MCTL).
mA	Anzeige des Eingangssignals in mA.
AUTOC	Rückkehr zum SP500-Menü. Der Stellungsregler bleibt im automatischen Betrieb.
FILL	Antrieb wird mit Druckluft beaufschlagt (im manuellen Betrieb, bevor zu AUTOS gewechselt wird).
\odot	Zeigt an, dass der Stellungsregler einwandfrei funktioniert.
!	Zeigt an, dass ein Fehler oder eine Warnmeldung vorliegt.
ERROR 1 (AUTOS)	Problem mit der Montageposition des Stellungsreglers.
ERROR 2 (AUTOS)	Druck der Zuluft zu gering für die Ventilbewegung.
ERROR 3 (AUTOS)	Stellungsregler kann den Antrieb nicht entlüften.
ERROR 4 (AUTOS)	Gemessener Hub ist zu gering.
	Halbleiter-Endlagenschalter (TS1 oder TS2) – geschlossen.
1	Halbleiter-Endlagenschalter (TS1) – geöffnet.
1	Halbleiter-Endlagenschalter (TS2) – geöffnet.
STRVL	Gesamtanzahl der Ventilhübe (x10) Der Wert kann beibehalten (RTAIN) oder zurückgesetzt (RESET) werden.
RTIME	Anzeige der Gesamt-Betriebsstunden des SP500. Der Wert kann gehalten (RTAIN) oder zurückgesetzt (RESET) werden.

Gestra

Standorte weltweit: www.gestra.de

GESTRA AG

Münchener Straße 77 28215 Bremen Deutschland Telefon +49 421 3503-0 Telefax +49 421 3503-393 E-Mail info@de.gestra.com Web www.gestra.de