

**CST1 / CST2 / SER2
(Deutsch)****Die Arbeiten sind durch eine Elektrofachkraft durchzuführen!****Austausch Amphenolbuchse gegen M12-Kabelbuchse**

Bei Austausch der bisherigen Amphenolbuchse gegen die neue M12-Kabelbuchse ist das folgende Pinning zu beachten:

	Pin Nr.	Pin Nr.
Signalname	Amphenol (alt)	M12 (Neu)
20mA -	1	1
20mA +	2	2
24Vdc +	3	3
24Vdc -	4	4
*Schirm		5

CST1 / CST2 / SER2
(English)

The work must be performed by an electrician.
Replacing the Amphenol connector with an M12 cable jack

Please note the following pin assignments when replacing the current Amphenol connector with the new M12 cable jack:

Name of signal	Pin no.	Pin no.
	Amphenol (old)	M12 (new)
20mA -	1	1
20mA +	2	2
24Vdc +	3	3
24Vdc -	4	4
*Shield		5