

Filtro/reguladores de ar comprimido de alta eficiência para utilização com válvulas de controlo GCV e atuadores pneumáticos

MPC1M, MPC2M e MPC2AM

- 1 Informações de segurança
- 2 Informação geral do produto
- 3 Instalação e colocação em funcionamento
- 4 Operação
- 5 Peças sobressalentes e manutenção



Utilização prevista

Verifique se o produto é adequado para a utilização/aplicação prevista, consultando as Instruções de instalação e manutenção, a placa de identificação e a ficha de informações técnicas. Os produtos estão em conformidade com os requisitos da Diretiva relativa aos equipamentos sob pressão da UE/Regulamentos sobre equipamentos sob pressão (segurança) do Reino Unido e pertencem à categoria "SEP".

Nos produtos desta categoria, a diretiva exige que não tenham a marca .

- i) Os produtos foram concebidos especificamente para utilização em ar comprimido pertencente ao Grupo 2 da Diretiva de Equipamentos sob Pressão referida anteriormente. A utilização dos produtos noutros fluidos pode ser possível, mas se isto for considerado, deve entrar em contacto com a GESTRA para confirmar a adequação do produto à aplicação pretendida.
- ii) Verifique a adequação do material, a pressão e temperatura e os respetivos valores mínimo e máximo. Se os limites máximos de operação do produto estiverem abaixo do valor do sistema em que vai ser instalado, ou se um mau funcionamento do produto for capaz de causar excesso de temperatura ou pressão perigosas, certifique-se de que um dispositivo de segurança é incluído no sistema para evitar tais situações que ultrapassem o limite.
- iii) Determine a situação de instalação e a direção do fluxo de fluidos corretas.
- iv) Os produtos GESTRA não foram concebidos para suportar tensões externas que possam ser causadas por qualquer sistema no qual se encontrem instalados. Cabe ao instalador a responsabilidade de considerar estas tensões e tomar medidas de precaução adequadas para minimizá-las.
- v) Remova as tampas de proteção de todas as ligações e a película protetora de todas as placas de identificação, se apropriado, antes da instalação em aplicações a vapor ou noutras aplicações a alta temperatura.

Acesso

Assegure-se de que tem acesso seguro e, se necessário, uma plataforma de trabalho segura (devidamente protegida) antes de tentar trabalhar no produto. Utilize dispositivos de elevação adequados, se necessário.

Iluminação

Garanta uma iluminação adequada particularmente em locais nos quais seja necessário realizar trabalhos minuciosos ou complexos.

Líquidos ou gases perigosos na tubagem

Tenha em conta o que está ou pode ter estado dentro da tubagem. Considere: materiais inflamáveis, substâncias perigosas para a saúde, temperaturas extremas.

Ambiente perigoso em redor do produto

Considere: áreas com risco de explosão, falta de oxigénio (por exemplo, tanques, fossas), gases perigosos, temperaturas extremas, superfícies quentes, perigo de incêndio (por exemplo, durante soldaduras), ruído excessivo ou máquinas em movimento.

1.6 O sistema

Considere o efeito dos trabalhos em todo o sistema. Alguma ação proposta (por exemplo, fechar válvulas de isolamento, isolamento elétrico) coloca qualquer outra parte do sistema ou operador em risco?

Os perigos podem incluir o isolamento de eliminadores ou dispositivos de proteção ou a ineficácia de controles ou alarmes. Certifique-se de que as válvulas de isolamento são abertas e fechadas de forma gradual para evitar choques no sistema.

1.7 Sistemas sob pressão

Assegure o isolamento e o alívio seguro de qualquer pressão para a pressão atmosférica. Considere o duplo isolamento (bloqueio e purga duplos) e o bloqueio ou etiquetagem de válvulas fechadas. Não assuma que o sistema está despressurizado mesmo que o manómetro indique zero.

1.8 Temperatura

Dê tempo para que a temperatura normalize após o isolamento para evitar o perigo de queimaduras.

1.9 Ferramentas e consumíveis

Antes de iniciar o trabalho, garanta que dispõe das ferramentas e/ou consumíveis necessários. Utilize apenas peças de substituição GESTRA originais.

1.10 Vestuário de proteção

Considere se você e/ou alguém ao seu redor precisa de usar vestuário de proteção contra perigos decorrentes de, por exemplo, produtos químicos, temperatura alta/baixa, radiação, ruído, queda de objetos e contra perigos para os olhos e o rosto.

1.11 Autorizações de trabalho

Todos os trabalhos devem ser realizados ou supervisionados por uma pessoa competente.

Os instaladores e operadores devem receber formação sobre a utilização correta do produto de acordo com as Instruções de instalação e manutenção.

Caso esteja implementado um sistema formal de autorização de trabalho, este deve ser cumprido. Caso esse sistema não exista, é recomendável que um responsável saiba que trabalho está a decorrer e, se necessário, providencie um assistente cuja principal responsabilidade seja a segurança.

Afixe notificações de aviso, se necessário.

Manuseamento

O manuseamento manual de produtos de grandes dimensões e/ou pesados pode representar risco de lesão. Levantar, empurrar, puxar, transportar ou suportar uma carga com o corpo pode causar lesões, em especial nas costas. Recomendamos que avalie os riscos tendo em conta a tarefa, o indivíduo, a carga e o ambiente de trabalho e utilize o método de manuseamento apropriado, dependendo das circunstâncias do trabalho a executar.

1.12

Perigos residuais

Na utilização normal, as superfícies externas do produto podem estar muito quentes. Se utilizado nas condições de operação máximas permitidas, a temperatura da superfície de alguns produtos pode atingir os 90 °C (194 °F).

Muitos produtos não são autodrenantes. Tome cuidado ao desmontar ou remover o produto da instalação (veja as Instruções de manutenção).

1.13

Congelamento

Deve tomar precauções para proteger os produtos que não sejam autodrenantes contra danos causados por congelação em ambientes nos quais o produto possa estar exposto a temperaturas abaixo do ponto de congelação.

1.14

Eliminação

Salvo instrução em contrário nas Instruções de instalação e manutenção, este produto é reciclável e não se prevê qualquer perigo para o ambiente desde que seja eliminado com o cuidado necessário.

1.15

Devolução de produtos

Relembramos os clientes e concessionários que, ao abrigo da Legislação em matéria de Saúde, Segurança e Ambiente da CE, ao proceder à devolução de produtos à GESTRA, devem fornecer informações sobre perigos e precauções a tomar face a resíduos contaminantes ou danos mecânicos que possam representar riscos para a saúde, segurança ou para o ambiente. Estas informações devem ser fornecidas por escrito, incluindo as fichas de dados de saúde e segurança referentes a quaisquer substâncias identificadas como perigosas ou potencialmente perigosas.

1.16

2 Informação geral do produto

2.1 Descrição geral

A gama MPC de filtros/reguladores de remoção de óleo (de alívio automático) de alta eficiência fornece ar comprimido de qualidade muito elevada, com controlo preciso da pressão, para atuadores pneumáticos e sistemas de uso geral.

Qual o grau de eficiência da gama de produtos do MPC?

Os filtros coalescentes do MPC quando testados de acordo com a BS 3928 ou o teste D.O.P. são mais de 99,99% eficientes.

No teste da chama de sódio (BS 3928), o elemento é desafiado por uma nuvem de partículas de sal de diâmetro médio de massa de 0,6 micrones.

No teste D.O.P. americano utiliza-se uma nuvem de gotículas de diâmetro médio de massa de 0,3 micrones.

Tipos disponíveis fornecidos como padrão

MPC1 Recipiente em metal com dreno manual e tampa inviolável.

MPC2 Recipiente de policarbonato com dreno manual.

MPC2A Recipiente de metal com dreno automático.

Extras opcionais do MPC - Tabela de seleção

P = fornecido como padrão

EO = extra opcional

= não disponível

Característica	MPC1	MPC2	MPC2A	
Recipiente de policarbonato	Sem dreno	EO		
	Com dreno manual	P		
Protetor do recipiente		EO		
Recipiente de metal (sem visor)	Com dreno manual	P	EO	
	Com dreno automático			P
Tampa inviolável	Com selo de bloqueio	P	EO	EO
Manómetro	50 mm Ø		EO	EO
	40 mm Ø	P	EO	EO
Suporte de montagem de tipo 8		EO	EO	
Kit de fixação FK21	P	EO	EO	
Anel de bloqueio de alumínio	P	EO	EO	

Nota: Os sistemas de ar consistem num MPC com um manómetro de 40 mm Ø, vedante de bloqueio e kit de fixação FK21. Recomenda-se uma tampa inviolável com selo de bloqueio como um extra opcional para os sistemas de ar MPC2 e MPC2A.

2.2 Tamanhos e uniões de tubos

BSP roscada 1/4" (BS 21-Rp, ISO 7)

Intervalos de pressão operacional

Todos os reguladores podem ser ajustados para pressão zero, ou acima dos números mostrados. O intervalo de operação está marcado na unidade:

0,2 - 2,0 bar m (branco)

0,3 - 4,0 bar m (rosa)

0,7 - 9,0 bar m (preto)

2.3

Limites de operação

Temperatura/pressão máxima	Recipiente de policarbonato	10 bar m a 50 °C	(145 psi m a 122 °F)
	Recipiente de metal	17 bar m a 80 °C	(246,5 psi g a 176 °F)

2.4

Materiais

Peça	Material
Corpo	Alumínio - anodizado
Recipiente de plástico	Policarbonato ou liga de alumínio
Conjunto da tampa	Policarbonato ou alumínio
Elemento do filtro	Microfibra/aço inoxidável
Válvula	Nitrilo

2.5

MPC2
mostrado com manómetro opcional




Fig. 1 Filtro/regulador de ar comprimido de alta eficiência MPC2

3 Instalação e colocação em funcionamento

Nota: Antes de iniciar qualquer instalação observe as “Informações de segurança” na Secção 1.

Verifique se o produto é adequado para a instalação prevista, consultando as Instruções de instalação e manutenção, a placa de identificação e a ficha de informações técnicas.

3.1 Informações de segurança específicas do produto

Os recipientes de policarbonato podem ser atacados por fluidos à base de éster de fosfato, solventes, produtos de limpeza químicos, tetracloreto de carbono, etc. Estas e outras substâncias não devem poder entrar em contacto com este componente. Determinados óleos lubrificantes do compressor também contêm aditivos nocivos ao policarbonato. Em caso de dúvidas, recomendamos, no interesse da segurança pessoal, a instalação de proteções de recipientes ou de recipientes de metal.


3.2 Informação geral

Dimensões (aproximadas) em milímetros

Tipo 8

suporte de montagem (Fig. 2)
e anel de montagem para instalações gerais


O filtro/regulador pode ser montado com este suporte de aço leve Zincado e anel de montagem de alumínio. Ambos os itens são extras opcionais e devem ser especificados ao fazer uma encomenda.



FK21

kit de fixação (Fig. 3)

O kit de fixação FK21 é necessário para montar o MPC2 na gama GESTRA de atuadores pneumáticos PN. O kit de fixação e o anel de montagem de alumínio são extras opcionais e devem ser especificados ao fazer uma encomenda.




MPC2

O filtro/regulador de ar comprimido de alta eficiência MPC2 (Fig. 4)

Dimensões/pesos (aproximados) em mm e kg

Unidade	Medida	A	B	C	E	E1	Peso
MPC1	¼"	75	167	41	25	-	0,2
MPC2	¼"	65	155	41	25	45	0,2
MPC2A	¼"	75	167	41	25	-	0,2



Distância de remoção: E sem protetor do recipiente

E1
com protetor do
recipiente

Instalação

- 3.3.1** A unidade deve ser instalada na tubagem horizontal com o recipiente virado para baixo na vertical.
- 3.3.2** Deve ser disponibilizado espaço adequado em redor da unidade para permitir o acesso fácil de acordo com os requisitos de manutenção de rotina (ver as distâncias de remoção da Figura 4).
- 3.3.3** Ligue a unidade de modo que o fluxo de ar fique na direção indicada pela seta no corpo.
- 3.3.4** A unidade deve ser instalada o mais próximo possível do equipamento no qual está a realizar a manutenção.
- 3.3.5** O corpo dispõe de duas vias R $\frac{1}{8}$ ", uma das quais está disponível para instalação de um manómetro para registar a pressão secundária. Na eventualidade de não estar instalado um manómetro, esta via deve ser tapada com o tampão vazio fornecido. Certifique-se de que o intervalo do manómetro corresponde ao intervalo da mola de controlo principal, conforme indicado na unidade. A segunda via não deve ser utilizada para qualquer finalidade e está vedada com um tampão instalado de fábrica que não deve ser removido.
- 3.3.6** Não sobrecarregue o cartucho do filtro (ver Secção 4 - Operação) ou ocorrerá uma redução da respetiva eficiência e/ou vida útil. Em sistemas fortemente contaminados, é aconselhável instalar um filtro pneumático convencional (Internacional ou Miniatura) imediatamente em frente da unidade para obter a máxima eficiência e ciclo de vida útil.
- 3.3.7** O recipiente de policarbonato poderá ser instalado com um protetor de recipiente ou substituído por um recipiente de metal.

Ajuste

- Se estiver instalado um vedante de bloqueio (18), remova-o para reajustar a pressão definida ao valor necessário.
- Levante o anel de bloqueio (11).
- Rode o botão de ajuste (10) para a direita para aumentar a pressão.
- Pressione o anel de bloqueio (11) para bloquear.

Nota: É possível instalar uma tampa inviolável de metal (extra opcional) sobre o alojamento de ajuste. Recomendamos a realização de todos os ajustes mediante as seguintes condições. Ocorre um ligeiro aumento da pressão definida quando o fluxo para.




Fig. 5 Ajuste

4 Operação

4.1 Princípios operacionais

Estas unidades filtram contaminantes sólidos e removem óleo, água, líquidos e aerossóis por coalescente. O ar contaminado flui para o interior do cartucho do filtro. O cartucho contém um labirinto de microfibras que retêm partículas sólidas até ao tamanho de sub-micrones. Névoa líquida fina e aerossóis no seu trajeto até à profundidade do elemento atingem uma ou outra das fibras e ficam retidos nestas por meio de forças intermoleculares.

À medida que as gotículas migram pelo elemento devido ao fluxo de ar, estas juntam-se (coalescem) a outras, aumentando em tamanho. Uma bota de plástico especialmente concebida forma a camada exterior do cartucho do filtro. Isto encoraja a posterior coalescência, de modo que a massa de gotículas seja suficiente para permitir que gravite até ao coletor do filtro a partir do qual possa ser drenada manualmente. A bota de plástico porosa também reduz a possibilidade de novo arrastamento.

Com o botão de ajuste (10) rotado totalmente para a esquerda, a mola de retorno da válvula (17) mantém a válvula principal (12) fechada. A rotação para a direita do botão de ajuste comprime a mola de controlo principal (15), deflete o conjunto do diafragma (14) para baixo, abrindo a válvula principal (12). À medida que o ar flui para o lado (13) a jusante do filtro/regulador, a pressão secundária aumenta. A pressão secundária é detetada no lado inferior do diafragma. À medida que a pressão controlada varia, também varia a força no lado inferior do diafragma. Quando esta força (proporcional à pressão secundária) iguala a compressão na mola de controlo principal, a válvula principal fecha. Qualquer queda da pressão secundária faz com que a válvula principal abra o suficiente para cumprir os requisitos de caudal de ar e manter a pressão secundária definida.

Qualquer aumento considerável da pressão secundária em relação ao respetivo valor definido causa a elevação do diafragma e da haste (16). Isto permite a saída de ar através do centro da haste para a atmosfera. Quando a pressão excessiva tiver sido purgada, o orifício na haste rearma na válvula principal.


Assegure que o recipiente é drenado regularmente por meio da válvula de drenagem de ação rápida (9).

Não exceda o caudal máximo (para qualquer pressão) conforme ilustrado na Secção 4.3, caso contrário, existe uma grande probabilidade de alguns dos líquidos coalescidos serem novamente arrastados e transportados a jusante.

4.2 Seleção do desempenho (com pressão principal de 10 bar)

Para qualquer pressão de filtração primária especificada, existe um débito de ar máximo recomendado. Se este for mantido, assegura-se que o desempenho do elemento mantenha os altos níveis de eficiência declarados, particularmente para a remoção de contaminantes de óleo e água.

4.3 Fluxo secundário máximo no desempenho de pico



A utilização do produto nesta região pode reduzir a eficiência de remoção de óleo.





Fig. 6 Operação



5 Peças sobressalentes e manutenção

5.1 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes disponíveis são detalhadas abaixo. Mais nenhuma peça é fornecida como sobressalente.

Peças sobressalentes disponíveis

Recipiente de policarbonato, recipiente em metal, conjunto do dreno (especificar com ou sem dreno)	1, 2
Conjunto de elemento e anel de vedação	2, 3, 4
Conjunto do protetor do recipiente (apenas MPC2)	5, 6, 7

Nota: Para fins de segurança, a GESTRA recomenda a instalação de um protetor do recipiente (um extra opcional) nos recipientes de policarbonato.

Como encomendar peças sobressalentes


Encomende sempre peças sobressalentes utilizando a descrição indicada na coluna "Peças sobressalentes disponíveis" e especifique o tamanho e o tipo de unidade.

Exemplo: 1 - Conjunto do elemento e anel de vedação para um filtro/regulador de ar de alta eficiência MPC2.

5.2 Manutenção

Para efetuar a manutenção do filtro (não são necessárias ferramentas):

- Isole a alimentação de ar principal.
- Alivie a pressão rodando o botão de controlo principal (8) totalmente para a esquerda, remova o protetor do recipiente se equipado e pressione a válvula de drenagem (9).
- Remova o recipiente (1) e desaparafuse o conjunto do elemento filtrante (2, 3 e 4).
- Limpe o recipiente utilizando água e sabão e seque com um pano sem pelos.
- Volte a montar na ordem inversa, assegurando que o anel de vedação (4) está instalado.
- O recipiente deve ser apertado firmemente à mão.



* **Nota:** Não disponíveis como peças sobressalentes.

Fig. 7 Peças sobressalentes e extras opcionais



Agências em todo o mundo: www.gestra.com

GESTRA AG

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Alemanha

Telefone +49 421 3503-0

Fax +49 421 3503-393

E-mail info@de.gestra.com

Web www.gestra.com